

ECblue Basic

Motorbaugrößen: D (116), G (152)

EC-Ventilatoren und Motoren mit höchstem Wirkungsgrad

Montageanleitung



Aufbewahren zum Nachschlagen!

Inhaltsübersicht

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Allgemeine Hinweise | 4 |
| 1.1 | Gültigkeit | 4 |
| 1.2 | Bedeutung der Montageanleitung | 4 |
| 1.3 | Zielgruppe | 4 |
| 1.4 | Haftungsausschluss | 4 |
| 1.5 | Urheberrecht | 4 |
| 1.6 | Verwendung in den USA oder Canada | 5 |
| 1.6.1 | FCC/IC Statements @ AM-MODBUS-W, AM-PREMIUM-W | 5 |
| 2 | Sicherheitshinweise | 6 |
| 2.1 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 6 |
| 2.2 | Bestimmungswidrige Verwendung | 6 |
| 2.3 | Symbolerklärung | 7 |
| 2.4 | Produktsicherheit | 7 |
| 2.5 | Anforderungen an das Personal / Sorgfaltspflicht | 7 |
| 2.6 | Arbeiten am Gerät | 7 |
| 2.7 | Veränderungen / Eingriffe am Gerät | 8 |
| 2.8 | Sorgfaltspflicht des Betreibers | 8 |
| 2.9 | Beschäftigung von betriebsfremdem Personal | 8 |
| 3 | Produktübersicht | 9 |
| 3.1 | Einsatzbereich/Hinweise zur Verwendung | 9 |
| 3.2 | Funktionsbeschreibung | 9 |
| 3.3 | Temperaturmanagement | 9 |
| 3.4 | Hinweis zur ErP-Richtlinie | 9 |
| 3.5 | Transport, Lagerung | 10 |
| 3.6 | Entsorgung / Recycling | 10 |
| 4 | Montage | 11 |
| 4.1 | Allgemeine Hinweise | 11 |
| 4.2 | Anschlussleitung & Anschlusskasten | 12 |
| 4.3 | Ausführung mit abgesetztem Anschlusskasten | 12 |
| 4.4 | Aufstellung in feuchter Atmosphäre | 12 |
| 4.5 | Motorheizung | 12 |
| 4.6 | Anschluss gemäß UL und CSA in verschiedenen Anwendungen | 13 |
| 4.6.1 | Anschluss der Installationsrohre entsprechend NEC und CEC Zulassung | 13 |
| 4.6.2 | Anschluss in NFPA 79 Anwendungen | 14 |
| 4.7 | Montage von Axialventilatoren | 14 |
| 4.7.1 | Ventilatoren Bauform A, D, K, S und W (ohne Düsen) | 14 |
| 4.7.2 | Einbau in Abluftkamine, Bauform T | 15 |
| 4.7.2.1 | Montage mit Kunststoffwinkel | 15 |
| 4.7.2.2 | Montage mit Edelstahlwinkel | 15 |
| 4.7.3 | ZAplus Ventilatoren | 16 |
| 4.7.4 | Montage von MAXvent Ventilatoren Typ FV, DN, | 17 |
| 4.8 | Montage von Radialventilatoren | 17 |
| 4.8.1 | Montage von Radialventilatoren Bauform RE, RH, RM, RZ | 17 |
| 4.8.2 | Montage von Radialventilatoren Bauform RG.. / RD.. | 18 |
| 4.8.3 | Geräteaufstellung: Bauform ER.. / GR.. / WR.. | 18 |
| 4.8.4 | Optimale Einbauabstände für RH.. / ER.. / GR.. Ventilatoren | 19 |
| 4.8.5 | Optimale Einbauabstände für WR.. Ventilatoren | 20 |
| 4.9 | Montage von Motoren | 20 |
| 5 | Elektrische Installation | 21 |
| 5.1 | Sicherheitsvorkehrungen | 21 |
| 5.2 | Ausführung mit Anschlussleitungen | 22 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 5.3 | Ausführung ohne Anschlussleitungen | 23 |
| 5.3.1 | Montagehinweise für Kabelverschraubungen | 25 |
| 5.4 | EMV-gerechte Installation | 27 |
| 5.4.1 | Oberschwingungsströme bei 3 ~ Typen | 27 |
| 5.4.2 | Steuerleitungen | 27 |
| 5.5 | Spannungsversorgung | 27 |
| 5.5.1 | Netzspannung | 27 |
| 5.5.2 | Erforderliche Qualitätsmerkmale der Netzspannung | 28 |
| 5.5.3 | Leitungsschutzsicherung | 28 |
| 5.5.4 | UL: Kurzschlusschutz für Stromabzweig (UL508C) | 28 |
| 5.5.5 | Einsatz im IT-System | 29 |
| 5.5.6 | Einsatz im geerdeten Dreieck-System | 30 |
| 5.6 | Anlagen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen | 30 |
| 5.7 | Motorschutz | 30 |
| 5.8 | Analog Eingang "E1" zur Vorgabe der Drehzahl | 30 |
| 5.9 | Ausgangsspannung 10 V | 32 |
| 5.10 | Ausgangsspannung "24 V" | 32 |
| 5.11 | Digital Eingang "D1" zur Freigabe (Gerät EIN / AUS) | 32 |
| 5.12 | Relaisausgang "K1" zur Störmeldung | 33 |
| 5.13 | Potenzial der Steuerspannungsanschlüsse | 33 |
| 5.14 | Option Zusatzmodule | 33 |
| 6 | Inbetriebnahme | 34 |
| 6.1 | Vor Erstinbetriebnahme | 35 |
| 6.2 | Bei der Inbetriebnahme | 35 |
| 7 | Diagnose / Störungen | 37 |
| 7.1 | Störungsbeseitigung | 37 |
| 7.2 | Status Out mit Blinkcode | 38 |
| 7.3 | Bremsfunktion und Verhalten bei Drehung durch Luftstrom | 40 |
| 8 | Servicearbeiten | 40 |
| 8.1 | Instandhaltung / Wartung | 40 |
| 8.2 | Reinigung | 41 |
| 9 | Anhang | 42 |
| 9.1 | Technische Daten | 42 |
| 9.2 | UL-Spezifikationen | 44 |
| 9.2.1 | UL: Bemessungsangaben | 44 |
| 9.2.2 | UL: Überlastschutz | 45 |
| 9.2.3 | UL: Bemessung Kurzschlussstrom | 46 |
| 9.3 | Anschlussplan | 48 |
| 9.4 | EG-Einbauerklärung | 50 |
| 9.5 | UKCA Declaration of Incorporation | 52 |
| 9.6 | Stichwortverzeichnis | 54 |
| 9.7 | Herstellerhinweis | 55 |
| 9.8 | Servicehinweis | 55 |

1 Allgemeine Hinweise

Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben dient auch der Sicherheit des Produktes. Sollten die angegebenen Hinweise insbesondere zur generellen Sicherheit, Transport, Lagerung, Montage, Betriebsbedingungen, Inbetriebnahme, Instandhaltung, Wartung, Reinigung und Entsorgung / Recycling nicht beachtet werden, kann das Produkt eventuell nicht sicher betrieben werden und kann eine Gefahr für Leib und Leben der Benutzer und dritter Personen darstellen.

Abweichungen von den nachfolgenden Vorgaben können daher sowohl zum Verlust der gesetzlichen Sachmängelhaftungsrechte führen als auch zu einer Haftung des Käufers für das durch die Abweichung von den Vorgaben unsicher gewordene Produkt.

1.1 Gültigkeit

Dieses Dokument ist für Motoren und Ventilatoren der Baureihe ECblue Basic gültig. Motorbaugrößen: D (116) und G (152).

Die Motorbaugröße ist in der Typenbezeichnung zu erkennen (☞ Leistungsschild).

Beispiele für Typenbezeichnungen mit Motorbaugröße **D = 116**

| Motoren Typ | Axialventilatoren Typ | Radialventilatoren Typ |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| MK116 - _ _ . _ _ . _ _ | F _ _ _ - _ . D _ . _ _ _ | RH _ _ _ - _ . D _ . _ _ |
| | D _ _ _ - _ . D _ . _ _ _ | GR _ _ _ - _ . D _ . _ _ |
| | Z _ _ _ - _ . D _ . _ _ _ | ER _ _ _ - _ . D _ . _ _ |
| | | WR _ _ _ - _ . D _ . _ _ |



Information

Beachten Sie bei Ventilatoren mit Prüfzeichen (siehe Leistungsschild) abhängig vom Einsatzort die damit verbundenen Angaben!

1.2 Bedeutung der Montageanleitung

Lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme sorgfältig diese Montageanleitung, um einen korrekten Gebrauch sicherzustellen!

Wir weisen darauf hin, dass diese Montageanleitung nur gerätebezogen und keinesfalls für die komplette Anlage gilt!

Die vorliegende Montageanleitung dient zum sicherheitsgerechten Arbeiten an und mit dem genannten Gerät. Sie enthält Sicherheitshinweise, die beachtet werden müssen, sowie Informationen, die für einen störungsfreien Betrieb des Gerätes notwendig sind.

Die Montageanleitung ist am Gerät aufzubewahren. Es muss gewährleistet sein, dass alle Personen, die Tätigkeiten am Gerät auszuführen haben, die Montageanleitung jederzeit einsehen können.

Die Montageanleitung ist für weitere Verwendung aufzubewahren und muss an jeden nachfolgenden Besitzer, Benutzer oder Endkunden weitergegeben werden.

1.3 Zielgruppe

Die Montageanleitung wendet sich an Personen, die mit der Planung, Installation, Inbetriebnahme, sowie Wartung und Instandhaltung betraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation und Kenntnisse verfügen.

1.4 Haftungsausschluss

Eine Übereinstimmung des Inhalts dieser Montageanleitung mit der beschriebenen Hardware und Software des Gerätes wurde überprüft. Dennoch können Abweichungen vorliegen; für eine vollständige Übereinstimmung wird keine Gewähr übernommen. Änderungen der Konstruktion und technischen Daten behalten wir uns im Interesse der Weiterentwicklung vor. Aus den Angaben, Abbildungen bzw. Zeichnungen und Beschreibungen können deshalb keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Irrtum ist vorbehalten.

Die ZIEHL-ABEGG SE haftet nicht für Schäden aufgrund von Fehlgebrauch, sachwidriger Verwendung, unsachgemäßer Verwendung oder als Folge von nicht autorisierten Reparaturen bzw. Veränderungen.

1.5 Urheberrecht

Diese Montageanleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Die Montageanleitung darf ohne vorherige Genehmigung der ZIEHL-ABEGG SE weder vollständig noch in Auszügen foto-

kopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf Datenträgern erfasst werden. Zuwiderhandlungen sind schadensersatzpflichtig. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich solcher, die durch Patenterteilung oder Eintragung eines Gebrauchsmusters entstehen.

1.6 Verwendung in den USA oder Canada



Information

Die nachfolgenden Angaben sind für die Verwendung des Produktes in den USA oder Canada bestimmt, deshalb werden diese bei Übersetzungen nicht berücksichtigt.

1.6.1 FCC/IC Statements @ AM-MODBUS-W, AM-PREMIUM-W

In case that the AM-MODBUS-W module or the AM-PREMIUM-W module is installed in the ECblue, the following applies:

FCC Compliance (US)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC Compliance (Canada)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Note: If AM-MODBUS-W module or AM-PREMIUM-W module is used and installed by the user, the FCC/IC label (AM-MODBUS-W inside label for AM-MODBUS-W module, EM-W inside label for AM-PREMIUM-W module) have to stick on the housing of the ECblue.



Sticking the AM-MODBUS-W inside label on the ECblue housing.



Sticking the EM-W inside label on the ECblue housing.

Note: The modules (AM-MODBUS-W and AM-PREMIUM-W) are strictly limited for the integration and usage with host devices manufactured by ZIEHL-ABEGG SE.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung



Achtung!

- Die Ventilatoren sind nur zur Förderung von Luft oder luftähnlichen Gemischen bestimmt.
- Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung, wenn nicht vertraglich vereinbart, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein das Verwenderunternehmen bzw. der Verwender.
- Einbauventilatoren mit VDE Zulassung (siehe Leistungsschild) sind zum Einbau innerhalb von Geräten bestimmt und nicht für den direkten Netzanschluss geeignet.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Lesen dieses Dokumentes sowie das Einhalten aller darin enthaltenen Hinweise - insbesondere der Sicherheitshinweise.
- Zu beachten ist auch die Dokumentation angeschlossener Komponenten.

2.2 Bestimmungswidrige Verwendung

Bestimmungswidrige Verwendung / Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen

- Fördern von gasförmig aggressiven und explosiven Medien.
- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zur Förderung von Gas, Nebel, Dämpfen oder deren Gemisch.
- Fördern von Feststoffen oder Feststoffanteilen im Fördermedium.
- Betreiben mit vereisten Laufrädern.
- Fördern von abrasiven oder anhaftenden Medien.
- Fördern von flüssigen Medien.
- Betrieb von Einbauventilatoren außerhalb von Geräten.
- Einbauventilatoren an offene Abzugsrohre von Gas- und anderen Feuerungsgeräten anschließen.
- Benutzen des Ventilators einschließlich der Anbauteile (z. B. Schutzgitter) als Ablage oder Aufstieghilfe.
 - Ventilatoren auch mit einem additiven Diffusor-Aufsatz (Nachrüstbausatz) sind nicht als begehbar ausgelegt! Ein Aufsteigen darf ohne geeignete Hilfsmittel nicht erfolgen.
- Eigenmächtiges bauliches Verändern des Ventilators.
- Betreiben des Ventilators als sicherheitstechnisches Bauteil bzw. für die Übernahme von sicherheitsrelevanten Funktionen im Sinne der EN ISO 13849-1.
- Blockieren oder Abbremsen des Ventilators durch Hineinstecken von Gegenständen.
- Einsatz mit direkter Berührung zu Lebensmitteln oder kosmetischen und pharmazeutischen Erzeugnissen.
- Einsatz des Ventilators als eigenständiges Haushaltsgerät.
- Einsatz als Brandgas- bzw. Entrauchungsventilator (Sonderanwendung nach DIN EN 12101-3).
- Einsatz mit Schwingungsbeaufschlagung durch das Kundengerät. Resonanzbetrieb und Betrieb bei starken Vibrationen bzw. Schwingungen.
- Lösen von Ventilatorflügel, Laufrad, Motoraufhängung und Wuchtgewicht.
- Weiterhin alle nicht in der bestimmungsgemäßen Verwendung genannten Einsatzmöglichkeiten.



Achtung!

Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber des Gerätes verantwortlich.

2.3 Symbolerklärung

Sicherheitshinweise werden durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad wie folgt dargestellt.

| | |
|---|---|
|  | Achtung! Allgemeine Gefahrenstelle. Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden können auftreten, wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden! |
|  | Gefahr durch elektrischen Strom Gefahr durch gefährliche, elektrische Spannung! Tod oder schwere Körperverletzung können auftreten, wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden! |
|  | Information Wichtige Zusatzinformationen und Anwendungstipps. |

2.4 Produktsicherheit

Das Gerät entspricht zum Zeitpunkt der Auslieferung dem Stand der Technik und gilt grundsätzlich als betriebssicher. Das Gerät sowie dessen Zubehör darf nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Montageanleitung bzw. Betriebsanleitung eingebaut und betrieben werden. Ein Betrieb außerhalb der technischen Spezifikationen des Gerätes (siehe Leistungsschild und Anhang / Technische Daten) kann zu einem Defekt des Gerätes führen und weiterführende Schäden verursachen!



Information

Bei einer Störung oder bei Ausfall des Gerätes ist zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden eine separate Funktionsüberwachung mit Alarmierungsfunktionen erforderlich, Ersatzbetrieb muss berücksichtigt werden! Bei der Planung und Errichtung der Anlage müssen die örtlichen Bestimmungen und Verordnungen eingehalten werden.

2.5 Anforderungen an das Personal / Sorgfaltspflicht

Personen, die mit Planung, Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Instandhaltung in Verbindung mit dem Gerät betraut sind, müssen über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation und Kenntnisse verfügen.

Zusätzlich müssen sie Kenntnisse über Sicherheitsregeln, Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften und der entsprechenden nationalen Vorschriften sowie regionale und innerbetriebliche Vorschriften besitzen. Zu schulendes, einzuweisendes oder anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person am Gerät tätig werden. Dies gilt auch für sich in der allgemeinen Ausbildung befindliches Personal. Das gesetzliche Mindestalter ist zu beachten.

2.6 Arbeiten am Gerät



Information

Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den elektrotechnischen Regeln (u. a. EN 50110 od. EN 60204) vorgenommen werden!



Gefahr durch elektrischen Strom

- Es ist grundsätzlich verboten, Arbeiten an Geräteteilen durchzuführen, die unter Spannung stehen. Die Schutzart des geöffneten Gerätes ist IP00! Lebensgefährliche Spannungen können direkt berührt werden.
- Der Rotor ist weder schutzisoliert noch schutzgeerdet nach DIN EN 60204-1, daher muss der Motor/Ventilator so eingebaut werden, dass er nicht berührbar ist.
- Bei selbstständigem Lauf des Motors z. B. durch Luftströmung oder Nachlaufen nach Abschaltung, können durch den generatorischen Betrieb gefährliche Spannungen von über 50 V an den internen Motoranschlüssen auftreten.
- Die Spannungsfreiheit ist mit einem **zweipoligen** Spannungsprüfer festzustellen.
- Nach Abschalten der Netzspannung können gefährliche Ladungen zwischen Schutzleiter "PE" und dem Anschluss der Spannungsversorgung auftreten.
- Der Schutzleiter führt (abhängig von Taktfrequenz, Zwischenkreisspannung und Motorkapazität) hohe Ableitströme. Auf EN-gerechte Erdung ist deshalb auch unter Prüf- oder Versuchsbedingungen zu achten (EN 50 178, Art. 5.2.11). Ohne Erdung können am Motorgehäuse

- gefährliche Spannungen anstehen.
- Wartungsarbeiten dürfen nur durch geeignetes Fachpersonal vorgenommen werden.

Wartezeit mindestens 3 Minuten!

- Durch den Einsatz von Kondensatoren besteht auch nach dem Ausschalten Lebensgefahr durch direkte Berührung von spannungsführenden Teilen oder Teilen die aufgrund von Fehlzuständen spannungsführend geworden sind.
- Das Abnehmen bzw. Öffnen des Controllergehäuses ist nur bei abgeschalteter Netzzuleitung und nach drei Minuten Wartezeit zulässig.



Achtung, automatischer Wiederanlauf!

- Der Ventilator / Motor kann aus Funktionsgründen automatisch ein- und ausschalten.
- Nach Netzausfall bzw. Netzabschaltung kann nach Wiederkehr der Spannung ein automatischer Wiederanlauf des Ventilators erfolgen!
- Vor der Annäherung den Stillstand des Ventilators abwarten!
- Beim Außenläufermotor dreht sich während des Betriebs der außenliegende Rotor!



Ansauggefahr!

Keine losen oder herunterhängenden Kleidungsstücke, Schmuck usw. tragen, lange Haare zusammenbinden und abdecken.



Achtung, heiße Oberfläche!

An den Motoroberflächen, insbesondere am Controllergehäuse können Temperaturen über 85 °C auftreten!

2.7 Veränderungen / Eingriffe am Gerät



Achtung!

Am Gerät dürfen aus Sicherheitsgründen keine eigenmächtigen Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Alle geplanten Veränderungen müssen vom Hersteller schriftlich genehmigt werden.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile / Original-Verschleißteile / Original-Zubehöerteile von ZIEHL-ABEGG. Diese Teile sind speziell für das Gerät konzipiert. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind. Teile und Sonderausstattungen, die nicht von ZIEHL-ABEGG geliefert wurden, sind nicht von ZIEHL-ABEGG zur Verwendung freigegeben.

2.8 Sorgfaltspflicht des Betreibers

- Der Unternehmer oder Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel entsprechend den elektrotechnischen Regeln betrieben und instand gehalten werden.
- Der Betreiber ist verpflichtet, das Gerät nur in einwandfreiem Zustand zu betreiben.
- Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Sicherheitseinrichtungen müssen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
- Die Montageanleitung bzw. Betriebsanleitung ist stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort des Gerätes zur Verfügung zu halten.
- Das Personal ist regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz zu unterweisen und muss die Montageanleitung bzw. Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennen.
- Alle am Gerät angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise dürfen nicht entfernt werden und müssen leserlich bleiben.

2.9 Beschäftigung von betriebsfremdem Personal

Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden häufig von betriebsfremdem Personal durchgeführt, dass die speziellen Umstände und die daraus resultierenden Gefahren oft nicht kennt. Diese Personen müssen ausführlich über die Gefahren in ihrem Tätigkeitsbereich informiert werden. Die Arbeitsweise ist zu kontrollieren, um im Bedarfsfall rechtzeitig einschreiten zu können.

3 Produktübersicht

3.1 Einsatzbereich/Hinweise zur Verwendung

Die Ventilatoren / Motoren sind keine gebrauchsfertigen Produkte, sondern als Komponenten für Kälte-, Klima-, Be- und Entlüftungsanlagen konzipiert (Typenbezeichnung siehe Leistungsschild). Die Ventilatoren dürfen erst betrieben werden, wenn sie ihrer Bestimmung entsprechend eingebaut sind. Der mitgelieferte und bestätigte Berührschutz von ZIEHL-ABEGG SE Ventilatoren ist nach DIN EN ISO 13857 Tabelle 4 (ab 14 Jahren) ausgelegt. Bei Abweichungen müssen weitere bauliche Schutzmaßnahmen zum sicheren Betrieb getroffen werden.

- Für einen Einsatz bei Umgebungstemperaturen unterhalb von -10 °C ist die Vermeidung von außergewöhnlichen, stoßartigen oder mechanischen Beanspruchungen bzw. Belastungen des Materials Voraussetzung (siehe minimal zulässige Umgebungstemperatur).
- Bei sendzimirverzinkten Bauteilen ist Korrosion an den Schnittkanten möglich.



Achtung!

Bei Einsatz des Motors/Ventilators in Anwendungen, bei denen sich im Fehlerfall z. B. durch eine Leckage eine zündfähige Atmosphäre bilden kann, muss der Verwender die Risiken einer Entzündung bewerten und entsprechende Vorkehrungen treffen, um eine Entzündung auszuschließen.

3.2 Funktionsbeschreibung

ECblue steht für EC-Ventilatoren und Motoren mit höchstem Wirkungsgrad. Es werden hocheffiziente elektronisch kommutierte Motoren mit Permanentmagneten eingesetzt, die über den integrierten Controller drehzahl geregelt werden.

Die Geräte sind entsprechend den allgemeinen Anforderungen der EN 61800-2 für drehzahlveränderbare elektrische Antriebe aufgebaut und für den Ein-Quadrantenbetrieb konzipiert.

3.3 Temperaturmanagement

Die Lebensdauer von Geräten mit Leistungselektronik ist entscheidend von der Umgebungstemperatur abhängig. Je länger sich elektronische Bauteile in erhöhter Umgebungstemperatur befinden, umso schneller altern diese und Ausfälle werden wahrscheinlicher.

Die Leistungselektronik schützt sich daher durch ein aktives Temperaturmanagement vor überhöhter Temperatur (Leistungsreduzierung).

Dieses kann jedoch nicht in allen Fällen einen vollkommenen Schutz bewirken. Beachten Sie die Bemessungsdaten – insbesondere die maximal zulässige Umgebungstemperatur – auf dem Leistungsschild.

3.4 Hinweis zur ErP-Richtlinie

Die Fa. ZIEHL-ABEGG SE weist darauf hin, dass aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Kommission vom 30. März 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG (nachfolgend ErP-Verordnung genannt) der Einsatzbereich gewisser Ventilatoren innerhalb der EU an gewisse Voraussetzungen gebunden ist.

Nur wenn die Anforderungen der ErP-Verordnung für den Ventilator erfüllt sind, darf dieser innerhalb der EU eingesetzt werden.

Sollte der gegenständliche Ventilator keine CE-Kennzeichnung aufweisen (vgl. insbesondere Leistungsschild), dann ist die Verwendung dieses Produktes innerhalb der EU nicht zulässig.

Alle ErP-relevanten Angaben beziehen sich auf Messungen, die in einem standardisierten Messaufbau ermittelt wurden. Genauere Angaben sind beim Hersteller zu erfragen.

Weitere Informationen zur ErP-Richtlinie (Energy related Products-Directive) auf www.ziehl-abegg.de, Suchbegriff: "ErP".

3.5 Transport, Lagerung



Achtung!

- Beachten Sie die Gewichtsangaben (siehe Leistungsschild) und die zulässigen Traglasten des Transportmittels.
 - Bei der Handhabung Sicherheitskleidung/-schuhe und schnittfeste Schutzhandschuhe tragen!
 - Nicht am Anschlusskabel transportieren!
 - Schläge und Stöße während des Transports sind zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie extreme Feuchtigkeit, Hitze- oder Kälteeinwirkung (siehe Technische Daten).
 - Achten Sie auf eventuelle Beschädigung der Verpackung oder des Ventilators.
 - Paletten beim Transport fixieren.
 - Paletten nicht stapeln.
 - Handhabung nur mit geeigneten Hebezeugen.
 - Anordnung der Lasttraverse quer zur Motorachse. Auf ausreichende Breite der Lasttraverse achten.
 - Stellen Sie sich auf keinen Fall unter den schwebenden Ventilator, da im Falle eines Defektes am Transportmittel Lebensgefahr besteht.
-
- Lagern Sie den Ventilator / Motor trocken und wettergeschützt in der Originalverpackung und schützen Sie ihn bis zur endgültigen Montage vor Schmutz und Wittereinwirkung.
 - Vermeiden Sie zu lange Lagerzeiträume, wir empfehlen max. ein Jahr (bei längeren Zeiträumen vor Inbetriebnahme Rücksprache mit dem Hersteller).
 - Überprüfen Sie vor dem Einbau die ordnungsgemäße Funktion der Motorlagerung.
 - Empfehlung: Drehen Sie das Laufrad regelmäßig von Hand um ein Festsitzen und Beschädigungen des Lagers zu vermeiden.
 - Transportieren Sie den/die Ventilator/en entweder original verpackt oder größere Ventilatoren an den dafür vorgesehenen Transportvorrichtungen.
 - Axialventilatoren: Bohrungen in Tragarmen, Wandringplatten und Motorblock
 - Radialventilatoren je nach Bauart: Hebösen, Bohrungen in Gehäuseflansch, Motorbock, Befestigungswinkel und Tragblechen, Bohrungen am Motorgehäuse zum Einschrauben von Ringschrauben)
 - Radiallaufräder, Gehäuseventilatoren RG.., RD.. oder Einbauventilatoren ER.., GR.., WR.. werden in der Regel auf Europaletten geliefert und können mittels Hubwagen transportiert werden.
 - **Bauform RG.. / RD.. / ER.. / GR.. / WR.. / HR..** : Ventilatereinheit darf nur mit geeignetem Hebezeug (Lasttraverse) angehoben und transportiert werden. Auf ausreichende Seil- bzw. Kettenlänge ist zu achten.
 - Bauform WR: Das Anheben mehrerer aufeinander oder nebeneinander montierter Ventilatereinheiten ist nicht zulässig!
 - **Bauform FV.. / DN..** : Damit sich die Flansche nicht verziehen, muss der Ventilator beim Transport an 4 Punkten befestigt werden.

3.6 Entsorgung / Recycling



- Die Entsorgung muss sachgerecht und umweltschonend, nach den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes erfolgen.
- ▷ Trennen Sie die Materialien sortenrein und umweltgerecht.
 - ▷ Beauftragen Sie gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung.

4 Montage

4.1 Allgemeine Hinweise



Achtung!

- Montage nur von ausgebildetem Fachpersonal vornehmen lassen. Es obliegt der Verantwortung des System- oder Anlagenherstellers bzw. Betreibers, dass anlagenbezogene Einbau- und Sicherheitshinweise sich im Einklang mit den geltenden Normen und Vorschriften (EN ISO 12100 / 13857) befinden.
- Prüfen Sie den Ventilator vor der Montage auf evtl. Beschädigungen, z. B. Risse, Beulen oder Beschädigungen am elektrischen Anschlusskabel. Bei einem vorliegenden Transportschaden ist die Inbetriebnahme nicht zulässig!
- Bei der Handhabung Sicherheitskleidung/-schuhe und schnittfeste Schutzhandschuhe tragen!
- Bei einem Gewicht größer 25 kg bei Männern / 10 kg bei Frauen, ist das Herausnehmen des Ventilators mit zwei Personen durchzuführen (nach REFA). Gegebenenfalls können die Werte national auch abweichen.
- Nehmen Sie den Ventilator mit einem Hebezeug (Lasttraverse) aus der Verpackung. Anschlagpunkte sind ausschließlich die Bohrungen am Gehäuseflansch, Motorbock, Tragblechen, Motoraufhängungen, Befestigungswinkel, sowie eventuell angebrachte Kranösen des Ventilators (je nach Bauform des Ventilators).
- Beim Anheben mit Lasttraverse darf die Kette / das Seil das Laufrad und den gegebenenfalls aufgebauten Frequenzumrichter nicht berühren, sonst sind Beschädigungen möglich.
- Die kundenseitige Konstruktion muss den auftretenden Beanspruchungen entsprechen.
- Berücksichtigen Sie einen leichten Zugang für die Reinigung und Wartung des Ventilators.
- Prüfen Sie vor dem Einbau des Ventilators, ob die Sicherheitsabstände gemäß EN ISO 13857 bzw. in Haushaltsgeräten nach EN 60335 eingehalten werden.
 - Wenn die Einbauhöhe (Gefahrenbereich) über der Bezugsebene größer oder gleich 2700 mm ist und nicht durch Hilfsmittel wie Stühle, Leitern, Arbeitspodest oder Standflächen auf Fahrzeugen verringert wird, ist ein Berührschutzgitter am Ventilator nicht erforderlich.
 - Wenn sich Personen im Gefahrenbereich des Ventilators befinden können, ist durch den Hersteller der Gesamtanlage oder den Betreiber sicher zu stellen, dass durch schützende Konstruktion nach EN ISO 13857 eine Gefährdung vermieden wird.
- Die Befestigungsmittel mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.
- Bohrspäne, Schrauben und andere Fremdkörper dürfen sich nicht im Inneren des Gerätes befinden! Entfernen Sie vor dem ersten Einschalten eventuell vorhandene Gegenstände (Bohrspäne, Schrauben und andere Fremdkörper) aus dem Ansaugbereich - Verletzungsgefahr durch herausfliegende Gegenstände!
- Bei Ventilatoren muss die Ausrichtung beim Betrieb eingehalten werden, wenn diese z. B. durch einen „Oben / Top“ -Hinweis gekennzeichnet ist.



⚠️ WARNUNG


Durch sich im Fehlerfall (z. B. überhöhte Schwingungen) lösende Teile am Rotor oder als Ganzes

Kann Personen- und Sachschaden die Folge sein!

- ▷ Schutzgitter oder geeignete konstruktive Maßnahmen bei kritischen Anwendungen einsetzen (z. B. Kälteanlagen mit Kältemittel, die der Gefahrstoffverordnung unterliegen).

4.2 Anschlussleitung & Anschlusskasten

- Bei erhöhter Beanspruchung (Nassräume, Freiluftaufstellung) Anschlussleitungen mit Wasserablaufbogen vorsehen.
- Bei der Montage eines Anschlusskastens in der Nähe des Motors muss dieser tiefer als der Motor montiert werden, damit sichergestellt ist, dass kein Wasser durch die Anschlussleitungen in den Motor eindringen kann.



Anschlusskomponenten nicht beschichten!

Eine Beschichtung von Anschlusskabel, Kabelverschraubungen und Elektronikdeckel (z. B. durch Lackieren, Streichen, Pulverbeschichten), ist ohne Rücksprache mit ZIEHL-ABEGG nicht zulässig!

4.3 Ausführung mit abgesetztem Anschlusskasten

Beachten Sie bei Produkten, die von ZIEHL-ABEGG mit abgesetztem Anschlusskasten geliefert werden, nachfolgende Angaben.

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|----------|
| | 1 | Abgesetzter Anschlusskasten aus Kunststoff oder Metall | | |
| | | Deckelschrauben | | |
| | 2 | Anziehdrehmoment: Kunststoffkasten 1,3 Nm/12 Lb In, Metallkasten 2,6 Nm/23 Lb In | | |
| | 3 | Kabelverschraubungen (siehe nachfolgende Tabelle) | | |
| | 4 | Verschlusschrauben Kunststoff/Messing | | |
| | | Anziehdrehmoment: 2,5 Nm/22 Lb In | | |
| Kabelverschraubungen | | | | |
| | Gewindegröße | Material | Anziehdrehmoment M_A | |
| | M12x1,5 | Kunststoff | 1,5 Nm | 13 Lb In |
| | | Messing | 4 Nm | 35 Lb In |
| | M16x1,5 | Kunststoff | 2,5 Nm | 22 Lb In |
| | | Messing | 5 Nm | 44 Lb In |
| | M20x1,5 | Kunststoff | 4 Nm | 35 Lb In |
| | | Messing | 6,5 Nm | 58 Lb In |
| | M25x1,5 | Kunststoff | 6,5 Nm | 58 Lb In |
| | | Messing | 6,5 Nm | 58 Lb In |
| | M32x1,5 | Kunststoff | 6,5 Nm | 58 Lb In |

4.4 Aufstellung in feuchter Atmosphäre



Information

Bei längeren Stillstandszeiten in feuchter Atmosphäre wird empfohlen, den Motor / Ventilator monatlich für mindestens 2 Stunden mit 80 bis 100 % der maximalen Drehzahl in Betrieb zu nehmen, damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit verdunstet.

4.5 Motorheizung

Für einen sicheren Betrieb bis zur minimal zulässigen Umgebungstemperatur (siehe Technische Daten), ist eine kontinuierliche Stromversorgung erforderlich.

Wenn der Motor bei bestehender Stromversorgung nicht eingeschaltet wird (kein Vorgabesignal, Abschaltung über die Freigabe), schaltet die Motorheizung automatisch bei einer Controller-Innentemperatur von -19 °C ein und bei einer Erwärmung auf -15 °C wieder aus.

Die Heizung erfolgt über die Wicklung des Motors, dabei wird ein Strom eingepreßt, der keine Drehung verursachen kann.

4.6 Anschluss gemäß UL und CSA in verschiedenen Anwendungen

Nur für Motoren / Ventilatoren mit entsprechendem Prüfzeichen (☞ Leistungsschild)



4.6.1 Anschluss der Installationsrohre entsprechend NEC und CEC Zulassung



Installationsrohre




Achtung!

Die integrierten drehzahlveränderlichen Antriebe der Baureihe MK116 und MK152 für die Ventilatoren des Typs ECblue für den nordamerikanischen Wirtschaftsraum (erkennbar am Leistungsschild) sind als Frequenzumrichter (Power-Conversion-Equipment) nach UL508C zugelassen. Zudem besitzen die Motoren eine Gehäuseschutzklasse 3 (Environmental type rating class 3) nach UL50(E) für den Außeneinsatz (Outdoor-Use).

Hierzu sind zwingend folgende Vorgaben einzuhalten:

- Gewindeadapter, metrisch auf Zoll, die dem Anschluss von Installationsrohren (Conduits) dienen, können bei ZIEHL-ABEGG im Dreierpack bestellt werden:
 - für MK116: Teilenummer 00297623
 - für MK152: Teilenummer 00297624
- Diese sind zu verwenden, damit der Motor entsprechend den Vorgaben durch den NEC® (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70) und UL508 an die Gegebenheiten vor Ort angeschlossen werden kann.
- Der Installateur / Anlagenbauer hat für den fachgerechten Anschluss der Adapter und Rohre zu sorgen, so dass keine Schäden durch eindringende Feuchte oder Wasser auftreten. Zur Abdichtung der Verschraubungen ist darauf zu achten, dass die mitgelieferten O-Ringe Verwendung finden. Beim Eindrehen der Installationsrohre in die Gewindeadapter ist UL zugelassenes Dichtband zu verwenden (z. B. Teflon Band).
- Die auf dem Motor gegenüberliegende Seite der Installationsrohre muss verschlossen werden, damit durch den leichten Unterdruck der im Anschlussraum herrscht, Feuchtigkeit und Staub nicht angesaugt werden können.
- Die Verschlusschrauben, die bei den Baureihen MK116 und MK152 verwendet werden, sind nur für den Transport bestimmt, für die Installation müssen diese entfernt werden.
- Es muss eine Anslusstechologie verwendet werden, welche für die Gehäuseschutzklasse des Antriebs geeignet ist!



alternativ: flexibler Anschluss

Sollte aufgrund zu geringen Bauraums der Anschluss der Installationsrohre mittels der Gewindeadapter nicht möglich sein, empfiehlt ZIEHL-ABEGG seinen Kunden ein flexibles Anschlussschlauchsystem mit einer Zulassung nach UL514B.

Dieses kann beispielsweise auf Anlagen od. Maschinen ebenso verwendet werden. Hierzu gilt es jedoch, die Anlage / Maschine entsprechend der UL508 aufzubauen / zuzulassen.

Mögliche Anbieter: - Anamet, - Flexa GmbH, - Thomas & Betts

Achtung! ZIEHL-ABEGG kann hierfür keine Gewährleistung der Gehäuseschutzklasse 3 (Environmental type rating class 3) geben.

Unabhängig von der Art und Weise des Rohr- / Schlauchanschlusses gilt es durch fachgerechten Anschluss der Versorgungsleitung(en) die Sicherheit von Personen und Objekten zu jeder Zeit sicher zu stellen.

4.6.2 Anschluss in NFPA 79 Anwendungen

In Anwendungen nach NFPA 79 (Elektrischer Standard für industrielle Maschinen), können die **beiliegenden** Kabelverschraubungen verwendet werden.



Achtung!

- Unabhängig von der Art und Weise des Rohr- / Schlauchanschlusses gilt es durch fachgerechten Anschluss der Versorgungsleitung(en) die Sicherheit von Personen und Objekten zu jeder Zeit sicher zu stellen.
- Die Verschlusschrauben, die bei den Baureihen MK116 und MK152 verwendet werden, sind nur für den Transport bestimmt, für die Installation müssen diese entfernt werden.
- Es muss eine Anslusstechnologie verwendet werden, welche für die Gehäuseschutzklasse des Antriebs geeignet ist!

4.7 Montage von Axialventilatoren

- Auf ausreichende Einschraublänge im Motorflansch achten.
- Schraubenüberstand ist nicht zulässig und kann zum Streifen oder Blockieren des Rotors führen.
- Jeder Schraubfall ist unterschiedlich. Das darauf abgestimmte Anziehdrehmoment muss durch entsprechende Schraubversuche ermittelt werden.
- Nicht verspannt einbauen. Anbauflächen müssen eben sein.
- Bei vertikaler Motorachse muss das jeweils unten liegende Kondenswasser-Abflussloch geöffnet sein.
- Ventilator-Anschlusskabel mit Kabelbindern an Berührungsgitter oder Motorstreben befestigen.



Information

Die axiale Zuströmung durch den Geräte-/Systemaufbau muss möglichst drallfrei und ohne zusätzliche Strömungswiderstände erfolgen.


Störungen in der Zuströmung können die Funktion des Ventilators beeinträchtigen. Dies ist insbesondere bei Flanschring-Ventilatoren der Bauform **F** zu beachten, da diese ohne Einlaufdüse geliefert werden.

4.7.1 Ventilatoren Bauform A, D, K, S und W (ohne Düsen)

Zur Befestigung am feststehenden Motorflansch Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 bzw. A2-70 (Edelstahl) nach EN ISO 4014 verwenden und mit geeigneter Schraubensicherung versehen.

| Zulässige Anziehdrehmomente M_A | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| Motorbaugröße | D | D | G |
| Gewindegröße | M6 (Sonderapplikation mit 5er-Teilung) | M8 | M10 |
| Festigkeitsklasse 8,8, Reibwert $\mu_{ges} = 0,12$ | 9,5 Nm | 23 Nm | 40 Nm |
| Edelstahl A2-70, Reibwert $\mu_{ges} = 0,12$ | 7 Nm | 17 Nm | 33 Nm |
| Einschraublänge | $\geq 1,5 \times d$ | $\geq 1,5 \times d$ | $\geq 1,5 \times d$ |



Bei Verwendung von Schrauben mit anderen Reibwerten oder Festigkeitsklassen können abweichende Anzugsmomente erforderlich sein.



4.7.2 Einbau in Abluftkamine, Bauform T


4.7.2.1 Montage mit Kunststoffwinkel

- Lage der Haltewinkel (2) im Kamin (3) mittels Schablone 4x90° anreißen und bohren. Bei Weichschaumrohren Haltewinkel und die Verschraubung von außen mit ausreichend bemessener Scheibe aus korrosionsbeständigem Werkstoff unterlegen.
- Ventilator (1) mit Kunststoff-Endstücken (1a) in den Kamin (3) einführen und von oben nach Überwinden der Federvorspannung in die Haltewinkel (2) einrasten. Bei Demontage Ventilator an den äußeren Tragarmen fassen und ruckartig in Gegenrichtung (nach oben) drücken, um wiederum die Federvorspannung zu überwinden.
- Motoranschlusskabel (4) durch Kaminwandung führen und mit Kabelbinder (5) am Ventilatortragarm befestigen.



4.7.2.2 Montage mit Edelstahlwinkel

Die Montage der Edelstahlwinkel erfolgt mit einem separat erhältlichen Einbausatz.



Lage der Haltewinkel(4) nach **Abbildung 1** im Kamin (3) mittels Schablone 4 x 90° anreißen, Lochabstand "a" entsprechend den Haltewinkeln (4) bohren.

| Ventilatorbaugröße | Einstellbarer Durchmesserbereich | |
|--------------------|----------------------------------|------|
| | min. | max. |
| F_063 | 640 | 660 |
| F_071 | 725 | 745 |
| F_080 | 815 | 835 |
| F_091 | 915 | 935 |
| F_125 | 1265 | 1285 |

Haltewinkel (4) und der Haltebügel (5) **Abbildung 2** mit Schrauben (6) nur soweit anziehen, dass Haltewinkel und Haltebügel sich nicht in die Kaminwandung (3) eingraben. Zur Schraubensicherung werden selbstsichernde Muttern (7) verwendet. Die beiliegenden Schutzkappen (8) sind auf die Enden der Ventilator-Tragarme (1) zu schieben, **Abbildung 2**.




Abbildung 2




Abbildung 3

Ventilator (1) nach **Abbildung 3** in den Kamin einführen und in den Haltewinkeln (4) zentrieren. Zusätzlich ist die Halterung nach **Abbildung 2** durch Verschraubung (9/10) zu sichern. Die vier Haltebügel (5) sind als Tragöse ausgebildet und können, wenn erforderlich, zur zusätzlichen Befestigung (z. B. durch Tragseile) dienen, um den Kamin vom Gewicht größerer Ventilatoren zu entlasten.

Einbausatz (Art.-Nr. 00370979 / 00372782)

| Pos. | Benennung | Stück |
|------|--|-------|
| 1 | Axialventilator | - |
| 3 | Kamin | - |
| 4 | Haltewinkel | 4 |
| 5 | Haltebügel | 4 |
| 6 | Schraube M8x70 EN ISO 4014 | 8 |
| 7 | Mutter M8 EN ISO 10511 selbstsichernd | 8 |
| 7a | Scheibe 8,4 EN ISO 7089 | 8 |
| 8 | Schutzkappe | 4 |
| 9 | Schraube M8x30 EN ISO 4017 / Schraube M8x25 EN ISO4017 | 4 |
| 10 | Mutter M8 EN ISO 10 511 selbstsichernd | 4 |
| 10a | Scheibe 8,4 EN ISO 7089 | 4 |

Alle Befestigungselemente aus Edelstahl

4.7.3 ZAplus Ventilatoren

Bei der Montage von ZAplus Ventilatoren ist auf eine kunststoffgerechte Verschraubung zu achten.

| Empfohlene Anziehdrehmomente M_A bei Verwendung flacher Befestigungsscheiben nach EN ISO 7089 oder DIN125 | | | |
|---|-------|-----------|-------|
| ZAplus Baugröße (Typ: SG..., ZC..., ZG..., ZN..., ZF..) | 040 | 045 - 063 | > 071 |
| Gewindegröße | M8 | M10 | M12 |
| Festigkeitsklasse 8.8, Reibwert $\mu_{ges} = 0,12$ | 12 Nm | 24 Nm | 40 Nm |

Anziehdrehmoment Verschraubung Berührschutzgitter: 6 Nm



Information

- Da der konkrete Schraubfall je nach Kundengerät variiert, müssen diese Empfehlungen auf die jeweilige Situation hin überprüft werden.
- Die Kabelabdeckung (falls vorhanden) ist nach Anschluss des Motors mit 2 Kabelbindern gegen verlieren zu sichern.
- Bei einer Ausführung mit einer quadratischen Rückwand (Bauform Q) ist eine Demontage dieser quadratischen Kunststoffplatte nicht zulässig.

4.7.4 Montage von MAXvent Ventilatoren Typ FV, DN,

Zur Befestigung am feststehenden Motorflansch Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 bzw. A2-70 (Edelstahl) nach EN ISO 4014 verwenden und mit geeigneter Schraubensicherung versehen.

Beachten Sie folgende Punkte für alle Ventilatorbauarten:

- Nicht ohne geeignete Träger/Halterungen einbauen.
- Den Ventilator unter Verwendung aller Befestigungspunkte der Flansche mit geeigneten Schrauben befestigen.
- Den Ventilator bei mitgelieferten Montagefüßen (je nach Lieferumfang) mit geeigneten Schrauben befestigen.
 - In horizontaler Einbaulage sind je Montagefuß 2 Schrauben erforderlich.
 - In vertikaler Einbaulage sind je Montagefuß 4 Schrauben erforderlich.
- Die Zubehörteile mit geeigneten Schrauben befestigen.

Anziehdrehmomente zur Befestigung von Ventilator und Zubehörteilen:

| Anziehdrehmomente M_A | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gewindegröße | M6 (Sonderapplikation mit 5er-Teilung) | M8 | M10 | M12 |
| Festigkeitsklasse 8.8, Reibwert $\mu_{ges} = 0,12$ | 9,5 Nm | 23 Nm | 46 Nm | 79 Nm |
| Edelstahl A2-70, Reibwert $\mu_{ges} = 0,12$ | 6,4 Nm | 15,3 Nm | 31 Nm | 52 Nm |
| Einschraublänge | $\geq 1,5 \times d$ | $\geq 1,5 \times d$ | $\geq 1,5 \times d$ | $\geq 1,5 \times d$ |

Bei Verwendung von Schrauben mit anderen Reibwerten oder Festigkeitsklassen können abweichende Anzugsmomente erforderlich sein.

4.8 Montage von Radialventilatoren**4.8.1 Montage von Radialventilatoren Bauform RE, RH, RM, RZ**

Zur Befestigung am feststehenden Motorflansch Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN ISO 4014 verwenden und mit geeigneter Schraubensicherung versehen.


| Zulässige Anziehdrehmomente M_A | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Motorbaugröße | D | G |
| Gewindegröße | M8 | M10 |
| Festigkeitsklasse 8.8, Reibwert $\mu_{ges} = 0,12$ | 23 Nm | 40 Nm |
| Einschraublänge | $\geq 1,5 \times d$ | $\geq 1,5 \times d$ |

Bei Verwendung von Schrauben mit anderen Reibwerten oder Festigkeitsklassen können abweichende Anzugsmomente erforderlich sein.

Montage von Radialventilatoren der Bauform RZ

Befestigung an Aufhängung des Motorlüfterrades nach Vorgaben des Geräteherstellers.

- Auf ausreichende Einschraublänge im Motorflansch achten.
- Schraubenüberstand ist nicht zulässig und kann zum Streifen oder Blockieren des Rotors führen.
- Jeder Schraubfall ist unterschiedlich. Das darauf abgestimmte Anziehdrehmoment muss durch entsprechende Schraubversuche ermittelt werden.
- Bei vertikaler Motorachse muss das jeweils untenliegende Kondenswasser-Abflussloch geöffnet sein.



Auf gleichmäßigen Spalt "a" nach Abbildung achten. Verspannung durch unebene Auflage kann durch Streifen des Laufrades zum Ausfall des Ventilators führen.

4.8.2 Montage von Radialventilatoren Bauform RG.. / RD..

Befestigung je nach Gehäusebauform an Flansch oder Befestigungswinkeln.



Information

Bei Befestigung am Flansch ist ein zusätzlicher Winkel erforderlich. Dieser ist als Zubehör erhältlich.



Achtung!

- Nicht verspannt einbauen. Flansch und Befestigungswinkel müssen plan aufliegen.
- Verschraubungen mit geeigneter Schraubensicherung versehen.

4.8.3 Geräteaufstellung: Bauform ER.. / GR.. / WR..

- Um die Übertragung störender Schwingungen zu vermeiden, wird eine Körperschallentkopplung des kompletten Einbauventilators empfohlen. (Feder- bzw. Dämpfungselemente sind nicht Bestandteil des serienmäßigen Lieferumfangs). Die Positionierung der Entkopplungselemente entnehmen Sie unserem Katalog oder fordern Sie unter Angabe der Typenbezeichnung und Art.-Nr. ein Maßblatt an.
- Aufstellung im Freien nur, wenn in den Bestellunterlagen ausdrücklich vermerkt und bestätigt. Bei längeren Stillstandszeiten in feuchter Umgebung besteht die Gefahr von Lagerschäden. Korrosion durch entsprechende Schutzmaßnahmen vermeiden. Eine Überdachung ist erforderlich.
- Bei vertikaler Motorachse muss das jeweils untenliegende Kondenswasser-Abflussloch (sofern vorhanden) geöffnet sein.
- Die Bauform GR in Einbaulage "H" (horizontale Welle) ist in Vorzugsrichtung einzubauen. Die Kabelführungen zeigen dabei nach unten (bis max. 30° schräg zur Seite). Dies wird durch den Warnhinweis "OBEN/TOP" am Gerät gekennzeichnet.
- Bauform ER.. / WR.. ist nur zulässig mit Motorwelle horizontal.




Achtung!

- Alle Auflagepunkte müssen betriebssicher verbunden sein. Bei nicht ausreichender Befestigung besteht Gefahr durch Kippen des Ventilators.
- Eigenmächtige Veränderungen/Umbauten am Lüftungsmodul sind nicht zulässig - Sicherheitsrisiko.

| Bauform WR: maximal zulässige Anzahl für das Aufstellen mehrerer Ventilatereinheiten übereinander | | |
|---|-----------------------|------------------|
| Baugröße | Außenabmessungen [mm] | Zulässige Anzahl |
| 1 | 607 x 607 | 5 |
| 2 | 760 x 760 | 5 |
| 3 | 912 x 912 | 5 |

Beispiel für Ausführung mit Optimizer



1 Optimizer

Der Optimizer kann für bessere Zugänglichkeit (z. B. Kabelverlegung oder Reinigung) vorübergehend abgenommen werden.

Je nach Ausführung ist der Optimizer aufgesteckt oder mit Schrauben am Lüftungsmodul befestigt (Anziehdrehmoment 5,4 Nm).


L-KL-3632 / 01.02.2017



Achtung!

Eine externe mechanische Beanspruchung des Optimizers z. B. durch daran Festhalten oder das Anbringen von Montageelementen ist nicht zulässig.


4.8.4 Optimale Einbauabstände für RH.. / ER.. / GR.. Ventilatoren



L-KL-2992

- Saugseitiger Abstand: $LA \geq 0,5 \times DSa$ *
 - Druckseitiger Abstand: $LD \geq 1 \times DSa$
 - Schaufelaustrittsdurchmesser: $\varnothing DSa$ (Angabe siehe Hauptkatalog)
 - Gehäusewandabstände: $A = 1,8 \times DSa$ ($A = B$)
- * Bei gestörter Strömung (z. B. saugseitiger Krümmer, Klappen, etc.) $LA \geq 1 \times DSa$

4.8.5 Optimale Einbauabstände für WR.. Ventilatoren



- Saugseitiger Abstand: $LA \geq 0,5 \times DSa$ *
 - Druckseitiger Abstand: $LD \geq 0,3 \times DSa$
 - Schaufelaustrittsdurchmesser: $\varnothing DSa$
 - Gehäusewandabstände: $A = 1,8 \times DSa$ ($A = B$)
- * Bei gestörter Strömung (z. B. saugseitiger Krümmer, Klappen, etc.) $LA \geq 1 \times DSa$

4.9 Montage von Motoren

Motoren Bauform MK

Befestigung am feststehenden Motorflansch, siehe Montage von Axialventilatoren / Ventilatoren Bauform A, D .. und Montage von Radialventilatoren Bauform RH.

- Wird der Motor als Antrieb von Ventilatorlaufrädern oder anderen Komponenten verwendet, beachten Sie die max. zulässigen Drehzahlen des Laufrades bzw. der anzutreibenden Komponenten.
- Die max. zulässige Masse des Laufrades bzw. der anzutreibenden Komponente muss bei ZIEHL-ABEGG erfragt und schriftlich bestätigt werden.

Bauform K (mit Rotorflansch) oder D (mit versetztem Rotorflansch) als Antrieb für Ventilatoren:

- Beim Aufbau von Ventilatorlaufrädern oder anderen Komponenten darf keine unzulässige Kraft auf die Motorlagerung ausgeübt werden.
- Ventilatorlaufrad sauber zentrieren und nicht verspannt auf dem Rotorflansch aufbauen, das Ventilatorlaufrad muss plan aufliegen.
- Zur Befestigung des Ventilatorlaufrades auf dem Rotorflansch geeignete Schrauben verwenden und mit geeigneter Schraubensicherung versehen.
- Jeder Schraubfall muss durch Versuch auf Tauglichkeit geprüft werden.
- Die zulässige Flächenpressung vom Stahlflansch darf dabei nie überschritten werden (abhängig von der Auflagefläche).
- Zu großer Schraubenüberstand ist nicht zulässig und kann zum Streifen oder Blockieren des Rotors am feststehenden Motorflansch führen.
- Motoren sind standardmäßig ungewuchtet, es ist eine Komplettauswuchtung mit aufgebautem Ventilatorlaufrad erforderlich. Die Auswuchtung muss am Ventilatorlaufrad erfolgen. Hierbei sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

| Zulässige Anziehdrehmomente M_A | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Motorbaugröße | D | G |
| Gewindegröße | M6 | M8 |
| Festigkeitsklasse 8.8, Reibwert $\mu_{ges} = 0,12$ | 9,5 Nm | 23 Nm |
| Einschraublänge | $\geq 0,83 \times d$ | $\geq 0,83 \times d$ |
| Max. zulässiger Schraubenüberstand | 1,0 mm | 1,5 mm |

5 Elektrische Installation

5.1 Sicherheitsvorkehrungen



Gefahr durch elektrischen Strom

- Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder elektrisch unterwiesenen Personen unter Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den Regeln der Technik durchgeführt werden.
- Die 5 elektrischen Sicherheitsregeln müssen beachtet werden!
- Niemals unter Spannung am Gerät arbeiten! Auch nach dem Abschalten steht der Zwischenkreis noch unter Spannung. Eine Wartezeit von mind. 3 Minuten ist einzuhalten.
- Benachbarte elektrische Einrichtungen bei Montagearbeiten abdecken.
- Kabelverschraubungen aus Metall sind in Kunststoff-Klemmkästen nicht zulässig, da kein Potenzialausgleich erfolgt.
- Gegebenenfalls können zur Realisierung der sicheren elektrischen Trennung weitere Maßnahmen erforderlich werden.
- Das Gerät darf nur an Stromkreise angeschlossen werden, die mit einem allpolig trennenden Schalter abschaltbar sind.
- Ein Betrieb des Gerätes mit entfernten Gehäuseabdeckungen ist unzulässig, da im Inneren des Gerätes spannungsführende, blanke Teile vorhanden sind. Eine Missachtung dieser Bestimmung kann zu erheblichen Personenschäden führen.
- Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen müssen in der Endanwendung sichergestellt werden.
- Der Betreiber des Gerätes ist für die EMV-Verträglichkeit der gesamten Anlage gemäß der vor Ort geltenden Normen verantwortlich.
- Elektrische Ausrüstungen sind regelmäßig zu überprüfen: Lose Verbindungen sind wieder zu befestigen, beschädigte Leitungen oder Kabel sind sofort auszutauschen.

5.2 Ausführung mit Anschlussleitungen




Information

- Bei Ausführungen mit Anschlussleitungen erfolgt der Anschluss an den farbcodierten Adern. Beachten Sie hierzu die Kabelbänderolen auf den Anschlussleitungen und den jeweiligen Anschlussplan.
- Art, Länge, Farbcodierung und Anschlussbelegung der Anschlussleitungen können je nach Ausführung variieren.
- Beachten Sie bei einem Neuanschluss an den Klemmen im Anschlussraum das nachfolgende Kapitel "Ausführung ohne Anschlussleitungen".

Beispiel Anschlussvariante ECblue BASIC

| | | | |
|--|----------------|-----|--------------|
| 1 ~ ECblue, für Netz und Relais: Schlauchleitung 5 x 1,5 mm ² (LiF9Y11Y-JB) | | | |
| | braun | L1 | Netz |
| | blau | N | |
| | grüngelb | PE | |
| | weiß | 11 | Relais |
| | weiß | 14 | K1 |
| 3 ~ ECblue, für Netz und Relais: Schlauchleitung 6 x 1,5 mm ² (LiF9Y11Y-JB) | | | |
| | braun | L1 | Netz |
| | blau oder grau | L2 | |
| | schwarz | L3 | |
| | grüngelb | PE | |
| | weiß | 11 | Relais |
| | weiß | 14 | K1 |
| 1 ~ und 3 ~ ECblue, für Steuerung: Schlauchleitung 5 x 0,5 mm ² (LiF9Y11Y-0B) | | | |
| | gelb | E1 | Analog In 1 |
| | blau | GND | |
| | grün | D1 | Digital In 1 |
| | rot | 10V | DC Out |
| | braun | 24V | DC Out |

5.3 Ausführung ohne Anschlussleitungen



Darstellung für Standardausführung mit Kunststoff-Kabelverschraubungen

- 1 Deckel Controllergehäuse
- 2 Kabeleinführungen mit Kunststoffverschluss
- 3 Ausführung mit Kabelverschraubungen 3 x M16x1,5
eingesetzt: 3 x Dichteinsatz für Leitungen mit 4...10 mm Außendurchmesser
optional: 1 x Dichteinsatz mit 2 Bohrungen (5 mm) für zwei Leitungen
- 4 Ausführung mit Kabelverschraubungen 3 x M20x1,5
eingesetzt: 1 x Dichteinsatz schwarz für Leitungen mit 8...12 mm Außendurchmesser
eingesetzt: 2 x Dichteinsatz blau für Leitungen mit 6...7,9 mm Außendurchmesser
optional: 2 x Dichteinsatz schwarz für Leitungen mit 8...12 mm Außendurchmesser
optional: 1 x Dichteinsatz blau für Leitungen mit 6...7,9 mm Außendurchmesser
optional: 1x Dichteinsatz mit 2 Bohrungen (6 mm) für zwei Leitungen
- 5 Spannungsversorgung
- 6 Anschluss Störmelderelais
- 7 Anschluss Steuerung
- 8 Steckplatz für Zusatzmodul


Vorgehensweise:

1. Für den Anschluss den Deckel vom Controllergehäuse abnehmen.
2. Im Auslieferungszustand sind alle 3 Kabeleinführungen verschlossen. Je nach Bedarf Kunststoffverschluss entfernen und beiliegende Kabelverschraubung einsetzen, nicht benötigte Einführungen müssen verschlossen bleiben!
3. Leitungen fachgerecht einführen und anschließen.
4. Vor der Inbetriebnahme Deckel vom Controllergehäuse wieder sorgfältig in richtiger Position anbringen.

Achtung!

Die Dichtung des Abschlussdeckels kann im Laufe der Zeit die Kontur der Statorbuchse annehmen.

Montieren Sie deshalb den Deckel wieder auf den gleichen Motor, von dem dieser abgenommen wurde, um maximale Dichtigkeit zu erreichen.



Deckel nicht vertauschen!



Achtung!

- Im Controller Anschlussraum können Temperaturen bis 80 °C auftreten.
- Für den Anschluss wärmebeständige Leitungen verwenden oder alternativ Silikonschläuche einsetzen.
- Nur Leitungen verwenden, die eine dauerhafte Dichtigkeit in Kabelverschraubungen gewährleisten (druckfest-formstabiler, zentrisch-runder Mantel; z. B. mittels Zwickelfüllung)! Leitungen mit Füll-Fleece sind nicht zulässig, da es zu Feuchtigkeitseintritt durch Kapillarwirkung kommen kann!
- Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass es zu keiner Verbindung zwischen unterschiedlichen Anschlüssen kommen kann (z. B. durch Aufspießung oder lose Anschlussdrähte).

- Montagerückstände und Fremdkörper dürfen nicht im Inneren verbleiben!
Montagerückstände, Fremdkörper und Schmutz müssen aus dem Dichtungsbereich zwischen Deckel und Controllergehäuse entfernt werden.

**Information**

Die jeweiligen Anschlüsse sind im Anhang dieser Montageanleitung dargestellt (siehe Anschlussplan)!

Anziehdrehmomente M_A

| | Gewindegröße | Anziehdrehmoment M_A | | Bemerkung |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------|--|
| | | [Nm] | [Lb In] | |
| Kabelverschraubung Kunststoff | M16x1,5 | 2,5 | 22 | Dichtbereich für Leitungen mit Außendurchmesser 4...10 mm |
| Kabelverschraubung Kunststoff | M20x1,5 | 4 | 35 | Dichtbereich mit schwarzem Dichteinsatz für Leitungen mit Außendurchmesser 8...12 mm Dichtbereich mit blauem Dichteinsatz für Leitungen mit Außendurchmesser 6...7,9 mm |
| Kabelverschraubung Messing | M16x1,5 | 5 | 44 | Dichtbereich für Leitungen mit Außendurchmesser 5,5...10 mm |
| Kabelverschraubung Messing | M20x1,5 | 6,5 | 58 | Dichtbereich für Leitungen mit Außendurchmesser 6...12 mm |
| Verschlusschraube | M16x1,5 M20x1,5 | 2,5 | 22 | Schlitzschraubendreher |
| Deckel Controllergehäuse * | M4 | 2,5 | 22 | |
| Schutzleiteranschluss * | M4 | 2,5 | 22 | |
| Klemmen Spannungsversorgung * | M3 | 0,6 | 5 | Angabe für Ausführungen ohne Federkraftklemmen |
| Klemmen Relais und Steuerung * | M3 | 0,6 | 5 | |
| Befestigung Zusatzmodul * | M4 | 1,3 | 11 | |
| Klemmen Zusatzmodul * | M2 | 0,24 | 2,2 | |

* Empfohlene Anziehdrehzahl maximal 400 min^{-1}

Max. Anschlussquerschnitte der Klemmen

| | |
|--|--|
| Spannungsversorgung: PE, L1, N bzw. PE, L1, L2, L3 | max. $2,5 \text{ mm}^2$ bzw. AWG12 |
| Anschluss Steuerung: +24 V, +10 V, GND, D1, E1, K1 | max. $1,5 \text{ mm}^2$ bzw. AWG16 |
| Zusatzmodule: | $1,5 \text{ mm}^2$ ($0,75 \text{ mm}^2$ mit Adernendhülse) bzw. AWG16 |

**UL: Hinweis zu Kabeleinführungen**


Gemäß UL sind die angebrachten Verschlusschrauben (aus Kunststoff) für Transportzwecke zulässig.

Gemäß UL können die beiliegenden Kabelverschraubungen ohne Installationsrohre verwendet werden, wenn es sich um eine Anlage nach **NFPA79** handelt.

5.3.1 Montagehinweise für Kabelverschraubungen

Für eine hohe Betriebssicherheit ist die richtige Benutzung der Kabelverschraubungen von entscheidender Bedeutung, beachten Sie hierzu nachfolgende Hinweise.

Aufbau einer Kabelverschraubung



1. O-Ring
2. Zwischenstutzen mit Anschlussgewinde
3. Dichteinsatz
4. Überwurfmutter



Achtung!

Ein zu geringes oder zu hohes Anziehdrehmoment der Kabelverschraubung verhindert ein ausreichendes Anliegen des O-Rings am Gehäuse und des Dichteinsatzes an der Leitung. Undichtigkeit und/oder eine mangelhafte Zugentlastung der Leitungen sind die Folge!

| | | |
|--|--|---|
| <p>≠ 90°</p> | <p>90°</p> | <p>Kabelverschraubungen einsetzen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Größe von Kabelverschraubung und Dichteinsatz passend zum Außendurchmesser der Leitung wählen. ▷ Das Gehäuse vor der Montage der Kabelverschraubung auf Beschädigungen im Bereich der Dichtfläche prüfen. ▷ Auf vorhandenen O-Ring und Dichteinsatz achten. ▷ Die Kabelverschraubung rechtwinklig an das Gehäuse ansetzen und einschrauben. |
| | | <p>Leitung einführen, Anzugsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Mit passendem Drehmomentschlüssel Zwischenstutzen mit angegebenen Drehmoment anziehen. ▷ Die Leitung durch die Kabelverschraubung in das Gehäuse einführen. ▷ Die Überwurfmutter von Hand ansetzen und leicht anziehen. ▷ Die Überwurfmutter mit Drehmomentschlüssel mit dem angegebenen Drehmoment der Kabelverschraubung anziehen. ▷ Für die Einführung von zwei Leitungen durch eine Kabelverschraubung Dichteinsatz mit 2 Bohrungen verwenden. |
| <p>Dichteinsatz für 2 Leitungen</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ▷ Der mitgelieferte Dichteinsatz kann nur für einen begrenzten Bereich von Leitungsdurchmessern eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit Dichteinsätze mit einem anderen Innendurchmesser zu verwenden. |
| <p>2 x schwarz Dichtbereich 8... 12 mm</p> | <p>1 x blau Dichtbereich 6... 7,9 mm</p> | <p>Ausführung mit Kabelverschraubungen 3 x M20x1,5</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Die 3 beiliegenden Kabelverschraubungen sind im Auslieferungszustand mit einem schwarzen Dichteinsatz und zwei blauen Dichteinsätzen bestückt. ▷ Zusätzlich liegen separat zwei schwarze und ein blauer Dichteinsatz bei, die bei Bedarf eingesetzt werden können. <p>Dichtbereiche Dichteinsatz schwarz: für Leitungen mit 8... 12 mm Außendurchmesser blau: für Leitungen mit 6... 7,9 mm Außendurchmesser</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Leitungen und Einbaulage</p> <p>▷ Abhängig von Einbaulage und Beanspruchung die Anschlussleitungen von unten an die Kabelverschraubung heranführen oder einen Wasserablaufbogen vorsehen.</p> |
| | | <p>Hinweise</p> <p>▷ Im Bereich des Dichtrings keine zusätzliche Kabelummantelung (z. B. mit Isolierband oder Schrumpfschlauch) verwenden.</p> <p>▷ Die Leitung muss trocken und frei von Verschmutzungen (Fett, Staub oder sonstige Verunreinigungen) sein.</p> <p>▷ Die Verwendung einer beschädigten Leitung ist nicht zulässig!</p> <p>▷ Das Einführen von zwei Leitungen durch eine Kabelverschraubung ist nur mit einem Dichteinsatz für zwei Leitungen zulässig.</p> <p>▷ Bei Verwendung des Dichteinsatzes für zwei Leitungen ist es nicht zulässig, die betreffende Kabelverschraubung mit nur einer Leitung zu benutzen!</p> <p>▷ Nur Leitungen mit einem zylindrischen Querschnitt verwenden. Bei anderen Querschnitten (z. B. Flachbandleitungen) sind spezielle Dichteinsätze erforderlich!</p> |
| | | |

5.4 EMV-gerechte Installation

5.4.1 Oberschwingungsströme bei 3 ~ Typen

Gemäß EN 61000-3-2 sind diese Geräte als "professionelle" Geräte einzustufen.

Der Anschluss an eine Niederspannungsversorgung (öffentliche Netze) ist erlaubt, soweit dies mit dem jeweils zuständigen Energieversorgungsunternehmen geklärt wurde.

5.4.2 Steuerleitungen

Um Einstreuungen zu vermeiden, muss auf ausreichenden Abstand zwischen Netz- und Steuerleitungen geachtet werden. Die Länge der Steuerleitungen darf max. 30 m betragen, ab 20 m müssen diese geschirmt sein! Bei Verwendung einer geschirmten Leitung muss der Schirm einseitig, d. h. nur an der Signalquelle mit dem Schutzleiter verbunden werden (so kurz und induktionsarm wie möglich!).

5.5 Spannungsversorgung

5.5.1 Netzspannung



Gefahr durch elektrischen Strom

- Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Netzspannung mit der Angabe auf dem Leistungsschild übereinstimmt und innerhalb der zulässigen Toleranzangaben liegt (siehe Technische Daten).
- Zwischen der Spannungsversorgung des Gerätes und dem Schutzleiter "PE", ist in keinem Fall eine höhere Spannung zulässig als die angegebene Netzspannung des Gerätes!

Bei 1 ~ Ventilortypen

- Anschluss Netzspannung an: PE, L1 und N.
- **Achtung!**
 - Damit die Begrenzung des Einschaltstromes aktiv wird, muss nach Abschaltung der Netzspannung eine Wartezeit von mindestens 90 Sekunden vor dem erneuten Wiedereinschalten eingehalten werden!

Bei 3 ~ Ventilortypen

- Anschluss Netzspannung an: PE, L1, L2 und L3.
- **Achtung!**
 - Beim Einschalten der Netzspannung fließt ein pulsformiger Strom (Einschaltstrom). Achten Sie bei der Auswahl von Schaltelementen und Sicherungen darauf, dass diese geeignet sind, kapazitive Lasten zu schalten (ca. 15 µF je Motor).

UL/CSA Hinweise

Die nachfolgenden Angaben sind für die Verwendung des Produktes in den USA oder Canada bestimmt, deshalb werden diese bei Übersetzungen nicht berücksichtigt.

INFORMATION

The system manufacturer must ensure that the used cables and connection comply with the applicable national and local requirements such as the NEC (National Electrical Code) or the CEC (Canadian Electrical Code).

UL: For USA:

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes.

CSA: For Canada:

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Canadian Electrical Code, Part I" and any additional local codes.
LA PROTECTION INTÉGRÉE CONTRE LES COURTSCIRCUITS N'ASSURE PAS LA PROTECTION DE LA DÉRIVATION. LA PROTECTION DE LA DÉRIVATION DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE CONFORMÉMENT AU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE PARTIE ET À TOUT CODE LOCAL SUPPLÉMENTAIRE.

UL: For USA: and CSA: For Canada:

WARNING -The opening of the branch circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electrical shock, current-carrying parts and other components of the controller should be examined and replaced if damaged. If burnout of the current element of an overload relay occurs, the complete overload relay must be replaced.

CSA: For Canada:

ATTENTION - LE DÉCLENCHEMENT DU DISPOSITIF DE PROTECTION DU CIRCUIT DE DÉRIVATION PEUT ÊTRE DÙ À UNE COUPURE QUI RÉSULTE D'UN COURANT DE DÉFAUT. POUR LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, EXAMINER LES PIÈCES PORTEUSES DE COURANT ET LES AUTRES ÉLÉMENTS DU CONTRÔLEUR ET LES REMPLACER S'ILS SONT ENDOMMAGÉS. EN CAS DE GRILLAGE DE L'ÉLÉMENT TRAVERSÉ PAR LE COURANT DANS UN RELAIS DE SURCHARGE, LE RELAIS TOUT ENTIER DOIT ÊTRE REMPLACÉ."

5.5.2 Erforderliche Qualitätsmerkmale der Netzspannung



Gefahr durch elektrischen Strom

Die Netzspannung muss den Qualitätsmerkmalen der EN 50160 und den definierten Normspannungen der IEC 60038 entsprechen!

5.5.3 Leitungsschutzsicherung

Die Absicherung für den Anschluss an der Spannungsversorgung muss abhängig von der verwendeten Leitung, der Verlegeart, den Betriebsbedingungen und gemäß den vor Ort geltenden Normen erfolgen. Die Angabe für die maximal zulässige Vorsicherung des Gerätes muss dabei unbedingt beachtet werden (siehe Technische Daten).

Mögliche Komponenten für den Leitungsschutz (Empfehlung):

- Schmelzsicherungen der Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Sicherungseinsätze für allgemeine Anwendungen gemäß EN 60269-1).
- Leitungsschutzschalter mit Charakteristik C (gemäß EN 60898-1).

5.5.4 UL: Kurzschlusschutz für Stromabzweig (UL508C)



Gefahr durch elektrischen Strom

Diese Einrichtung zur Leistungssteuerung ist für den Anschluss an Stromkreisen geeignet, die nicht mehr als 100 kA symmetrischen Stromeffektivwert liefern können.

Die Sicherungen für den Kurzschlusschutz müssen den Anforderungen der UL248 entsprechen (weitere Informationen  Montageanleitung / Technische Daten).

5.5.5 Einsatz im IT-System



Gefahr durch elektrischen Strom

- Im IT-System ist der Sternpunkt der Spannungsversorgung nicht geerdet; bei einem Kurzschluss zwischen einer Phase (z. B. "L1") und Schutzleiter "PE" liegt der Schutzleiter auf Phasen-Potenzial.
- Zwischen dem Anschluss der Spannungsversorgung des Gerätes und dem Schutzleiter "PE", ist in keinem Fall eine höhere Spannung zulässig als die angegebene Netzspannung des Gerätes!

Bei 1 ~ Ventilator Typen

1 ~ Typen können in Standardausführung im IT-System eingesetzt werden. In 3 ~ IT-Systemen jedoch nur, wenn auch bei Erdschluss einer Netzphase die vom Gerät nicht benutzt wird, keine höhere Spannung zum "PE" auftreten kann als die angegebene Netzspannung des Gerätes (von keinem der beiden Versorgungsanschlüsse).

Um einen störungsfreien Betrieb am IT-System zu gewährleisten, muss das "GND" Potenzial der Steueranschlüsse mit dem Schutzleiterpotenzial verbunden werden.

Als Folge dieser Verbindung muss für die Steueranschlüsse beachtet werden (Ausnahme potenzialfreie Relaiskontakte):

1. Nur mit Leitungen, die für Netzspannung und Umgebung geeignet sind, anschließen.
2. Nur über geeignete Trennverstärker anschließen.


Bei 3 ~ Ventilator Typen

3 ~ Typen sind in der hier beschriebenen Ausführung für den Einsatz im IT-System geeignet!

Zur Reduzierung von Funkstörspannungen werden zwischen Gehäusepotenzial und Zwischenkreis Kapazitäten eingesetzt. Bei der Auswahl des Isolationsüberwachungsgerätes ist dies unbedingt zu beachten!

5.5.6 Einsatz im geerdeten Dreieck-System

Bei der Geräteauswahl muss unbedingt darauf geachtet werden, dass ein Betrieb an der vorliegenden Netzform zulässig ist.



In Dreieck-System mit geerdeter Netzphase ist die maximale Spannung zwischen einem Außenleiter und dem Schutzleiter so hoch wie die Spannung zwischen zwei Außenleitern.

Bei der hier beschriebenen Ausführung ist zwischen dem Anschluss der Spannungsversorgung und dem Schutzleiter PE maximal die angegebene Netzspannung zulässig (siehe Technische Daten), somit sind diese für den Einsatz im geerdeten Dreieck-System geeignet!

5.6 Anlagen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

Ob die Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) notwendig oder zulässig ist, hängt vom Aufbau der Niederspannungsanlage, an welcher das Gerät betrieben werden soll, ab. Die Beurteilung, ob bzw. welche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung eingesetzt werden soll, obliegt dem Anlagenbetreiber oder einer von diesem beauftragten Elektrofachkraft.



Gefahr durch elektrischen Strom

Für die Auswahl der Auslösecharakteristik der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ist die mögliche Fehlerstromform der Leistungselektronik (System mit Halbleitern) in Verbindung mit den am Einsatzort geltenden Normen und Vorschriften zu beachten.

Aufbau der Leistungselektronik

- Die Leistungselektronik eines 1 ~ ECblue Motors entspricht im Aufbau einem Frequenzumrichter mit Zweipuls-Brückenschaltung und PFC (Power Factor Correction).
- Die Leistungselektronik eines 3 ~ ECblue Motors entspricht im Aufbau einem Frequenzumrichter mit Sechspuls-Brückenschaltung.



Information

Um Fehlauflösungen bedingt durch impulsartige Ladeströme des integrierten EMV-Filters zu vermeiden, empfehlen wir aus Gründen der Betriebssicherheit bei Festanschluss und Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung einen Bemessungsdifferenzstrom von 300 mA.

5.7 Motorschutz

Integrierter Überlastschutz, vorgeschaltetes Motorschutzgerät nicht erforderlich (max. Vorsicherung siehe Technische Daten).

5.8 Analog Eingang "E1" zur Vorgabe der Drehzahl


Das Gerät besitzt einen analog Eingang zur Vorgabe der Motordrehzahl. Anschluss "E1" / GND (Analog In 1).



Gefahr durch elektrischen Strom

- Auf richtige Polarität muss geachtet werden!
- Niemals Netzspannung am Signaleingang anlegen!


| Möglichkeiten zur Drehzahlvorgabe | |
|-----------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ansteuerung über externes Vorgabesignal 0...10 V • Durch externe Beschaltung mit einem Widerstand (499 Ω / 0,25 W) zwischen den Klemmen "E1" und "GND" parallel zum Eingangssignal ist eine Ansteuerung mit einem 0...20 mA Signal möglich. • Über das Kommunikationsmodul "AM-MODBUS" ist eine Programmierung für invertiertes Vorgabesignal möglich (10...0 V). |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Drehzahlvorgabe mit 10 kΩ Potenziometer an den Klemmen "+10 V" und "GND" mit Abgriff auf Klemme "E1". |



Der Motor startet immer mit mindestens 6 % der Bemessungsdrehzahl und stoppt unter 4,5 % der Bemessungsdrehzahl (vorausgesetzt die Einstellung "Min. Drehzahl" beträgt "0" rpm siehe Zusatzmodule).

Mit den Einstellungen "E1 min." und "E1 max." (siehe Zusatzmodule) ist eine Anpassung der Vorgabesignal / Drehzahlkennlinie möglich, z. B. für Vorgabesignal: 0...5 V, 2...10V.

Diagramm Vorgabesignal und Motordrehzahl



21.07.2015
v_ecblue_nmotor_at_0_10v_pwm.vsd

- nM Motordrehzahl
- 100 % Bemessungsdrehzahl
- 6 % Höhe Drehzahl Start
- 4,5 % Höhe Drehzahl Stopp
- 0,5 V / 5 % PWM Startwert Analogeingang (Werkseinstellung)
- Si Drehzahlvorgabesignal 0...10 V / 0...100 % PWM

| | |
|---|--|
| ① | Werkseinstellung: E1 min. = 5 %, E1 max. = 100 % 0,5...10 V $\hat{=}$ 0...100 % Drehzahlvorgabe D. h. bei einem Vorgabesignal von ca. 1 V startet der Motor mit 6 % der Bemessungsdrehzahl. |
| ② | Beispiel: E1 min. = 0 %, E1 max. = 100 % 0...10 V $\hat{=}$ 0...100 % Drehzahlvorgabe |
| ③ | Beispiel: E1 min. = 0 %, E1 max. = 50 % 0...5 V $\hat{=}$ 0...100 % Drehzahlvorgabe |

5.9 Ausgangsspannung 10 V

Spannungsversorgung z. B. zur Drehzahlvorgabe über ein externes Potenziometer (PELV-Stromquelle nach EN 60204-1).

Anschluss: 10 V - GND, max. Belastung siehe Technische Daten und Anschlussplan.

Achtung!

- NIEMALS Spannungsausgänge mehrerer Geräte miteinander verbinden!
- NIEMALS Spannungsausgänge im Gerät miteinander verbinden!

5.10 Ausgangsspannung "24 V"

Für externe Geräte ist eine Spannungsversorgung integriert (PELV-Stromquelle nach EN 60204-1).

Anschluss: "24 V" - "GND" (max. Belastung siehe Technische Daten und Anschlussplan).

Bei einer Überlastung bzw. einem Kurzschluss wird die Steuerspannung (und somit das Gerät) abgeschaltet. Automatische Einschaltung nach Beheben der Fehlerursache.

Ausgänge mehrerer Geräte dürfen nicht miteinander verbunden werden!

5.11 Digital Eingang "D1" zur Freigabe (Gerät EIN / AUS)

Elektronische Abschaltung über potenzialfreien Kontakt an Klemmen "D1" - "+24V" (Eingangswiderstand und Spannungsbereich siehe Technische Daten).

Funktion bei Werkseinstellung für "D1":

- Gerät "EIN" bei geschlossenem Kontakt.
 - Gerät "AUS" bei geöffnetem Kontakt.
- Das Relais "K1" bleibt angezogen, Anschlüsse 11 - 14 gebrückt.
Status Out mit Blinkcode: 1 (siehe Diagnose / Störungen).



Gefahr durch elektrischen Strom

- Bei Fernsteuerung erfolgt im ausgeschalteten Zustand keine Freischaltung (keine Potentialtrennung nach VBG4 §6)!
- Niemals Netzspannung an den digitalen Eingängen anlegen!

5.12 Relaisausgang "K1" zur Störmeldung

Eine externe Störmeldung ist über den potenzialfreien Kontakt des eingebauten Relais möglich (max. Kontaktbelastung siehe Technische Daten und Anschlussplan).

Funktion bei Werkseinstellung für "K1":

- Bei Betrieb zieht das Relais an, d. h. die Anschlüsse "11" und "14" sind gebrückt. Bei Störung fällt das Relais ab (siehe Diagnose / Störungen).
- Bei Abschaltung über die Freigabe (D1 = Digital In 1) bleibt das Relais angezogen.



Information


Nach dem Einschalten der Netzspannung ist eine Initialisierungszeit von maximal 7,5 Sekunden erforderlich, bis die Elektronik des Gerätes betriebsbereit ist. Danach ist eine zuverlässige Statusmeldung möglich. Wenn keine Störung erkannt wird, zieht das Relais nach der Initialisierungszeit an.

Da sowohl Netzspannungsschwankungen und Umgebungsbedingungen auf die Initialisierungszeit Einfluss haben, könnte im Einzelfall abweichende Verzögerung eintreten.

5.13 Potenzial der Steuerspannungsanschlüsse

Die Anschlüsse der Steuerspannung (< 30 V) beziehen sich auf das gemeinsame GND Potenzial (Ausnahme: Relaiskontakte sind potenzialfrei). Zwischen den Anschlüssen der Steuerspannung und dem Schutzleiter besteht eine Potentialtrennung. Es muss sichergestellt sein, dass die maximale Fremdspannung an den Anschlüssen der Steuerspannung 30 V nicht überschreiten kann (zwischen Klemmen GND und Schutzleiter PE). Bei Bedarf kann eine Verbindung zum Schutzleiterpotential hergestellt werden, Brücke zwischen GND- Klemme und dem PE- Anschluss (Klemme für Abschirmung) anbringen.

5.14 Option Zusatzmodule



Bei Bedarf kann ein Zusatzmodul im dafür vorgesehenen Steckplatz nachgerüstet werden (Montage  Betriebsanleitung der Zusatzmodule).

Das Angebot an Zusatzmodulen wird ständig erweitert und an die Marktanforderungen angepasst. Die aktuell verfügbaren Zusatzmodule können bei ZIEHL-ABEGG erfragt werden.

Beispiele für aktuell verfügbare Zusatzmodule

| Typ | Art.-Nr. | Funktion |
|-----|----------|----------|
|-----|----------|----------|

| | | |
|---------------------|--------|--|
| AM-MODBUS | 349087 | Kommunikationsmodul Zur Einbindung des Gerätes in ein MODBUS Netzwerk. Die Adressierung der Teilnehmer kann über einen zusätzlichen Anschluss automatisch erfolgen. Über das Handterminal Typ A-G-247NW kann mit dem Gerät kommuniziert werden. Verbindung leitungsgebunden über die MODBUS Schnittstelle oder drahtlos über Funk (AM-MODBUS-W). Bei AM-MODBUS-WB drahtlos über Bluetooth und die App "ZAsset mobile". |
| AM-MODBUS-W | 349050 | |
| AM-MODBUS-WB | 349077 | |
| AM-PREMIUM | 349046 | Universal Regelmodul Durch Aufstecken des Moduls "AM-PREMIUM" wird das Gerät zum Universalregler, Sensoren können direkt angeschlossen werden. Über das Handterminal Typ A-G-247NW kann mit dem Gerät kommuniziert werden. Verbindung leitungsgebunden über die MODBUS Schnittstelle oder drahtlos über Funk (AM-PREMIUM-W). |
| AM-PREMIUM-W | 349051 | |
| AM-CAN-OPEN | 349064 | CANOPEN Modul Zur Einbindung des Gerätes in ein CANOPEN Netzwerk. |
| AM-LON | 349049 | LON Modul Zur Einbindung des Gerätes in ein LON Netzwerk. |
| AM-PROFIBUS | 349063 | PROFIBUS Modul Zur Einbindung des Gerätes in ein PROFIBUS Netzwerk. |
| AM-ETHERCAT | 349071 | ETHERCAT Modul Zur Einbindung des Gerätes in ein ETHERCAT Netzwerk. |
| AM-PROFINET | 349072 | PROFINET Modul Zur Einbindung des Gerätes in ein PROFINET Netzwerk. |
| AM-BACNET | 349084 | BACNET Modul Zur Einbindung des Gerätes in ein BACNET Netzwerk. |

6 Inbetriebnahme



Achtung!

- Bei der Inbetriebnahme können unerwartete und gefährliche Zustände in der gesamten Anlage aufgrund von fehlerhaften Einstellungen, defekten Komponenten oder falschem elektrischen Anschluss auftreten. Alle Personen und Gegenstände müssen aus dem Gefahrenbereich entfernt werden.
- Nehmen Sie den Ventilator erst in Betrieb, wenn Sie alle Sicherheitshinweise (EN 50110, IEC 60364-1) überprüft haben, der Ventilator sich außerhalb der Reichweite befindet (EN ISO 13857) und eine Gefährdung ausgeschlossen ist.
- A-bewerteter Schallleistungspegel größer 80 dB(A) möglich, siehe Produktkatalog.

6.1 Vor Erstinbetriebnahme

Beachten Sie folgende Punkte vor der Erstinbetriebnahme:

1. Einbau und elektrische Installation fachgerecht abgeschlossen?
2. Eventuell vorhandene Montagerückstände und Fremdkörper aus Anschluss- und Ventilatorraum entfernt?
3. Sicherheitseinrichtungen - falls erforderlich - montiert (EN ISO 13857)?
4. Das Ventilatorlaufrad befindet sich außerhalb der Reichweite?
5. Sind die zur Einbaulage passenden Kondenswasser-Abflusslöcher (soweit vorhanden) geöffnet bzw. geschlossen?
6. Stimmen Anschlussdaten mit Daten auf Leistungsschild überein?

6.2 Bei der Inbetriebnahme

Beachten Sie folgende Punkte bei der Inbetriebnahme:

1. Drehrichtung kontrollieren, siehe Drehrichtungspfeil auf Ventilatorflügel, Laufradbodenscheibe, saugseitigem Tragblech oder Leistungsschild.
2. Auf ruhigen schwingungsarmen Lauf achten. Starke Schwingungen durch unruhigen Lauf z. B. durch Transportschaden oder unsachgemäße Handhabung, können zu Beschädigungen und folgend zum Ausfall führen.
3. Ventilatoren der ZIEHL-ABEGG SE sind im Auslieferungszustand nach DIN ISO 21940-11 für die entsprechende Ventilatorkategorie nach ISO 14694 ausgewuchtet. Prüfen Sie den Ventilator nach dem Einbau auf mechanische Schwingungen und Resonanzen gemäß ISO 14694. Werden die Grenzwerte der entsprechenden Ventilatorkategorie bei Inbetriebnahme überschritten, siehe Punkt f, muss das Gesamtsystem geprüft und die Schwingungen verringert werden. Bis zur Einhaltung der Grenzwerte, ist die Inbetriebnahme der Anlage nicht zulässig.


a. Zeitlicher Rahmen zur Überprüfung der Schwingungswerte:

- An einer neuen Anlage oder einem neuen Gerät
 - Ggf. bei einer stattfindenden Werksabnahme.
 - Spätestens zum Zeitpunkt der ordentlichen Inbetriebnahme der Anlage oder des Gerätes am Aufstellungsort.

b. Messgerät und Sensorik:


- Es wird empfohlen, die Messung mit einer Auflösung nach r.m.s. (root-mean-square value), einem Messintervall von 1 s und einer Hochlaufzeit von 180 s durchzuführen.
- Parallel ist eine zeitgenaue Messung der Drehzahlen notwendig, damit die Schwingwerte zur Drehzahl zugeordnet werden können.
- Die Messung über den kompletten Drehzahlbereich des Ventilators durchführen.
- Die Messung in allen 3 Achsen durchführen, siehe Punkt c.

c. Richtung der Schwingungsamplitude




d. Messpunkt am Ventilator

- Bei ECblue Ventilatoren mit Außenläufermotoren
 - An der Befestigungsschraube des Stators gegenüber der Kabeleinführung, siehe Pfeil.



- Bei AMblue und PMblue Ventilatoren mit Innenläufermotoren
 - An der Befestigungsschraube des A-seitigen Lagerschildes, siehe Pfeil.



e. Die Ventilatoren sind entsprechend der Norm und der Leistungsaufnahme in folgende Kategorien eingestuft:

- $\leq 3,7$ kW in BV-2
- $> 3,7$ kW in BV-3

f. Grenzwert r.m.s. für die Schwingungsamplitude bei Inbetriebnahme innerhalb der Betriebsdrehzahlen des Kunden:

- Max. 5,6 mm/s, gemäß ISO 14694 Tabelle 5 Start-up / BV-2.
- Max. 4,5 mm/s, gemäß ISO 14694 Tabelle 5 Start-up / BV-3.

4. Vibrationen in der Anlage können beispielsweise folgende Ursachen haben:
 - Durch den Transport der Ventilatoren und deren Handhabung kann es zu einer Änderung des Wuchtzustandes des Ventilators kommen.
 - Durch die Luftführung und dadurch entstehende Turbulenzen, z. B. Versperrungen, Umlenkungen, Abzweigungen, Klappen.
 - Durch Betrieb in unzulässigem Betriebspunkt des Ventilators, z. B. Abrissbetrieb in flachem Kennlinienbereich.
 - Durch nicht ausreichend steife Montageflächen der Ventilatoren, z. B. Montagewände.
 - Durch übertragene Vibrationen von Nachbarbauteilen, z. B. Kompressoren, benachbarte Ventilatoren.
 - Durch strömungstechnische Beeinflussung durch benachbarte Ventilatoren.
5. Falls Resonanzschwingungen auftreten, die konstruktiv nicht verhindert werden können, besteht die Möglichkeit bestimmte Drehzahlbereiche für den Betriebsbereich des Ventilators auszublenden, siehe Motor Setup. Ein schnellstmögliches Durchfahren dieses Resonanzbereichs ist zulässig. Ein Betrieb des Ventilators im Resonanzbereich ist nicht zulässig.

7 Diagnose / Störungen


7.1 Störungsbeseitigung

| Fehlerart | Mögliche Ursache | Abhilfemaßnahmen |
|-------------------------------|--|--|
| Ventilator dreht nicht (mehr) | Ausfall Netzspannung Ausfall einer Phase Unter- oder Überspannung | Netzspannung prüfen |
| | Erdschluss | Motoranschluss und Netzspannung prüfen |
| | Wicklungsschluss | Ventilator austauschen |
| | Thermischer Motorschutz hat ausgelöst (Motor ist überhitzt) | Auf freie Luftwege prüfen; gegebenenfalls Fremdkörper entfernen siehe "Laufrad ist blockiert oder verschmutzt" Temperatur der Zuluft prüfen Spannung prüfen |
| | Laufrad ist blockiert oder verschmutzt | - Motor spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern - Spannungsfreiheit prüfen - Schutzgitter entfernen - Fremdkörper oder Verschmutzung entfernen - Schutzgitter wieder montieren - Weiteres Vorgehen wie in Kapitel "Inbetriebnahme" |
| Ventilator läuft nicht an | Temperatur zu niedrig für Lagerfett | Lager mit Kältefettung einsetzen |
| | Luftstrom in falscher Richtung (Motor dreht mit hoher Drehzahl falsch herum) | Luftstrom prüfen (siehe Verhalten bei Drehung durch Luftstrom in rückwärtiger Richtung) |
| | siehe "Ventilator dreht nicht" | |
| Ventilator dreht zu langsam | Laufrad / Flügel schleift / streift | Gegebenenfalls Fremdkörper / Schmutz im Ventilator beseitigen |
| | Aktives Temperaturmanagement wirksam (Motor oder Elektronik überhitzt) | Auf freie Luftwege prüfen; gegebenenfalls Fremdkörper entfernen siehe "Laufrad ist blockiert oder verschmutzt" Temperatur der Zuluft prüfen Einbauraum prüfen (Luftgeschwindigkeit über Kühlkörper) |
| Volumenstrom zu gering | Ventilator dreht zu langsam | siehe "Ventilator dreht zu langsam" |
| | Luftwege blockiert | Auf freie Luftwege prüfen (Zu- / Abluftklappen, Filter) siehe "Laufrad ist blockiert oder verschmutzt" |
| | Druckverlust anders als projektiert | Ventilatorauswahl prüfen |
| Vibrationen | Unwucht | Flügel / Schaufeln auf Schäden, Verschmutzung oder Vereisung prüfen (siehe "Laufrad ist blockiert oder verschmutzt") |
| | Keine oder falsche Schwingungsdämpfer (nur bei Radial) | Richtige Schwingungsdämpfer einbauen |
| Ungewöhnliche Geräusche | Lager schadhaft / verschlissen | Lager wechseln Bei Motorbaugröße 055("Z" / "B" bei Querstrom) und 072 (O) Ventilator tauschen. |
| | Laufrad / Flügel schleift / streift | Gegebenenfalls Fremdkörper / Schmutz im Ventilator beseitigen (siehe "Laufrad ist blockiert oder verschmutzt") |
| | Betrieb jenseits Abreisspunkt (bei Axialventilatoren) | Auf freie Luftwege prüfen (Zu- / Abluftklappen, Filter) |
| | Überdeckung an Düse falsch (bei Radialventilatoren) | Einbauhinweise beachten |

7.2 Status Out mit Blinkcode



Sichtfenster für Status LED bei Ausführung mit Kunststoffdeckel



22.06.2012
v_flash_expl_red_1_x_VSD

Beschreibung gültig ab Softwareversion 13.31

| LED Code | Relais K1 * | Ursache Erklärung | Reaktion des Controllers |
|----------|----------------------------------|--|---|
| | | | Behebung |
| OFF | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | Keine Netzspannung | Netzspannung vorhanden? Gerät schaltet Aus und bei Spannungswiederkehr automatisch wieder EIN |
| ON | angezogen, 11 - 14 gebrückt | Normalbetrieb ohne Störung | |
| 1 x | angezogen, 11 - 14 gebrückt | Keine Freigabe = OFF Klemmen "D1" - "24 V" (Digital In 1) nicht gebrückt. | Abschaltung über externen Kontakt (siehe Digital Eingang). |
| 2 x | angezogen, 11 - 14 gebrückt | Aktives Temperaturmanagement Um das Gerät vor Schäden durch zu hohe Innentemperaturen zu schützen, verfügt es über ein aktives Temperaturmanagement. Bei einem Temperaturanstieg über die festgelegten Grenzwerte wird die Aussteuerung linear reduziert. Um bei reduziertem Betrieb auf Grund zu hoher Innentemperatur ein externes Abschalten der kompletten Anlage (bei diesem für den Controller zulässigen Betrieb) zu verhindern, erfolgt keine Störmeldung über das Relais. | Bei sinkender Temperatur steigt die Aussteuerung wieder linear an. Kontrolle der Kühlung des Controllers |
| 3 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | HALL-IC Falsches Signal von Hall-ICs, Fehler in der Kommutierung. Interne Steckverbindung fehlerhaft. | EC-Controller schaltet ab und nicht wieder ein. Reset durch Unterbrechen der Netzspannung erforderlich. |
| 4 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | Phasenausfall (nur bei 3 ~ Typen) Der Controller verfügt über eine eingebaute Phasenüberwachung, bei Netzstörung (Ausfall einer Sicherung oder Netzphase) schaltet das Gerät zeitverzögert (ca. 200 ms) aus. Funktion nur bei ausreichender Belastung des Controllers gegeben. | Nach einer Abschaltung erfolgt bei ausreichender Spannungsversorgung nach ca. 15 sec. ein Anlaufversuch. Dies erfolgt solange bis wieder alle 3 Netzphasen vorhanden sind. Netzversorgung prüfen |
| 5 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | Motor blockiert Wird bei vorhandener Kommutierung 8 sec. lang keine Drehzahl > 0 gemessen, wird der Fehler "Motor Blockiert" ausgelöst. | EC-Controller schaltet ab, erneuter Anlaufversuch nach ca. 2,5 sec. Endgültige Abschaltung nach fünf vergeblichen Anlaufversuchen. Dann Reset durch Unterbrechen der Netzspannung erforderlich. Prüfen, ob Motor frei drehbar. |

| LED Code | Relais K1 * | Ursache Erklärung | Reaktion des Controllers |
|----------|----------------------------------|--|---|
| | | | Behebung |
| 6 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | IGBT Fault Erdschluss oder Kurzschluss der Motorwicklung. | EC-Controller schaltet ab, erneuter Anlaufversuch nach ca. 60 sec. siehe Code 9. Endgültige Abschaltung, wenn nach zweitem Startversuch innerhalb 60 sec. erneute Fehlererkennung. Dann Reset durch Unterbrechen der Netzspannung erforderlich. |
| 7 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | Zwischenkreis Unterspannung Wenn die Zwischenkreisspannung unter den festgelegten Grenzwert absinkt, erfolgt eine Abschaltung. | Steigt die Zwischenkreisspannung wieder über den Grenzwert an, so erfolgt ein automatischer Anlaufversuch. Bleibt die Zwischenkreisspannung länger als 75 sec. unter dem Grenzwert, so erfolgt eine Fehlermeldung. |
| 8 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | Zwischenkreis Überspannung Wenn die Zwischenkreisspannung über die festgelegten Grenzwerte ansteigt erfolgt eine Abschaltung des Motors. Ursache zu hohe Eingangsspannung oder generatorischer Motorbetrieb. | Sinkt die Zwischenkreisspannung wieder unter den Grenzwert, so erfolgt ein automatischer Anlaufversuch. Bleibt die Zwischenkreisspannung länger als 75 sec. über dem Grenzwert, so erfolgt eine Fehlermeldung. |
| 9 x | angezogen, 11 - 14 gebrückt | IGBT Abkühlpause | IGBT Abkühlpause für ca. 60 sec. Endgültige Abschaltung nach 2 Abkühlpausen siehe Code 6. |
| 11 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | Fehler Motorstart Wenn ein Startbefehl anliegt (Freigabe vorhanden und Sollwert > 0) und der Motor sich nicht innerhalb von 5 Minuten in die richtige Richtung zu drehen beginnt, so erfolgt eine Fehlermeldung. | Ist es möglich den Motor nach der Fehlermeldung in die Solldrehrichtung zu starten, so erlischt die Fehlermeldung. Nach einer zwischenzeitlichen Spannungsunterbrechung beginnt die Zeitmessung bis zur Abschaltung von vorne. Prüfen, ob Motor frei drehbar. Prüfen, ob Ventilator durch Luftstrom rückwärts angetrieben wird (siehe Verhalten bei Drehung durch Luftstrom in rückwärtiger Richtung). |
| 12 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | Netzspannung zu niedrig Wenn die Zwischenkreisspannung unter den festgelegten Grenzwert absinkt, erfolgt eine Abschaltung. | Steigt die Netzspannung wieder über den Grenzwert an, so erfolgt ein automatischer Anlaufversuch. Bleibt die Netzspannung länger als 75 sec. unter dem Grenzwert, so erfolgt eine Fehlermeldung. |
| 13 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | Netzspannung zu hoch Ursache zu hohe Eingangsspannung Wenn die Netzspannung über die festgelegten Grenzwerte ansteigt erfolgt eine Abschaltung des Motors. | Sinkt die Netzspannung wieder unter den Grenzwert, so erfolgt ein automatischer Anlaufversuch. Bleibt die Netzspannung länger als 75 sec. über dem Grenzwert, so erfolgt eine Fehlermeldung. |
| 14 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | Fehler Spitzenstrom Wenn der Motorstrom (auch kurzzeitig) über einen festgelegten Grenzwert ansteigt erfolgt eine Abschaltung. | Nach einer Abschaltung wartet der Controller eine Zeit von 5 sec. und unternimmt danach einen weiteren Anlaufversuch. Treten innerhalb 60 sec. in Folge weitere 5 Abschaltungen auf erfolgt eine endgültige Abschaltung mit Fehlermeldung. Wenn 60 sec. ohne weitere Abschaltung vergangen sind, wird der Zähler zurückgesetzt. |
| 17 x | abgefallen, 11 - 14 unterbrochen | Temperaturalarm Überschreitung der max. zulässigen Innentemperatur. | Controller schaltet Motor ab. Automatischer Wiederanlauf nach Abkühlung. Kontrolle der Kühlung des Controllers |

* K1: bei werkseitig programmierter Funktion: Störmeldung nicht invertiert

7.3 Bremsfunktion und Verhalten bei Drehung durch Luftstrom

Bei anliegender Netzspannung, erteilter Freigabe und einem Vorgabesignal über "0", ist die Drehzahlregelung aktiv, dadurch ist die Drehzahl auch bei Lastschwankungen stabil.

Wenn der Motor bei anliegender Netzspannung nicht angesteuert wird, d. h. ohne Freigabe oder bei vorliegender Freigabe mit Vorgabesignal "0", wird die Bremsfunktion aktiv um den Motor bis zum Start anzuhalten (Haltebremsung).

- Wird die Netzspannung eingeschaltet, während der Ventilator rückwärts dreht (falsche Drehrichtung), wird dieser abgebremst und bei einem Vorgabesignal über "0" in die korrekte Drehrichtung gestartet. Um die Elektronik vor einem zu hohem Bremsstrom zu schützen, ist diese Funktion teilweise (ventilatorabhängig) nur bis zu einer bestimmten Höhe der Drehzahl möglich.
- Die Bremsfunktion wird auch aktiv, um den Ventilator zum Stillstand zu bringen, wenn dieser in korrekter Drehrichtung bis zu einer von der jeweiligen Motorauslegung abhängigen maximalen Drehzahl ohne Ansteuerung angetrieben wird (z. B. bis zu einer Drehzahl von 100 min^{-1}). Bei Drehzahlen über diesem definierten Wert greift die Motorsteuerung nicht ein (z. B. bei einer Drehzahl über 100 min^{-1}).
- Bei einem Antrieb in korrekter Drehrichtung und erteilter Freigabe mit einem Vorgabesignal über "0", wird der Motor gestartet während sich der Ventilator dreht.

Verhalten bei starkem Antrieb in rückwärtige Richtung (z. B. Sog)

Die Bremswirkung bei anliegender Netzspannung ist begrenzt, starke rückwärts wirkende Kräfte können trotz Haltebremsung zu einer Drehbewegung führen.

Ab einem gewissen Niveau (ventilatorabhängig) ist es nicht mehr möglich, den Ventilator in die korrekte Drehrichtung zu starten (=> Meldung: Fehler Motorstart). Es folgen weitere Startversuche, gelingt der Start erlischt die Fehlermeldung.



Information

- Netzspannung nicht abschalten, damit die Bremsfunktion eine Drehung des Ventilators in rückwärtige (falsche) Richtung verhindern kann und ein sicherer Start möglich ist.
- Wenn die Applikation ein sicheres Starten nach dem Einschalten der Netzspannung erfordert, muss ein zu starker Luftstrom (Sogwirkung) in rückwärtige Richtung, durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.
- Es sind Sondereinstellungen möglich, durch die es Abweichungen zur vorausgegangenen Funktionsbeschreibung geben kann.

8 Servicearbeiten

8.1 Instandhaltung / Wartung



Achtung!

- Beachten Sie vor Arbeiten am Ventilator unbedingt das Kapitel Sicherheitshinweise!
- Vor Arbeiten am Ventilator ist dieser von der Spannung zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern!
- Keine Wartungsarbeiten am laufenden Ventilator!
- Instandsetzungsarbeiten nur durch ausgebildetes Fachpersonal vornehmen lassen.
- Festgestellte Mängel an elektrischen Anlagen / Baugruppen / Betriebsmitteln müssen unverzüglich behoben werden. Besteht bis dahin eine akute Gefahr, so darf das Gerät / die Anlage in dem mangelhaften Zustand nicht betrieben werden.
- Bei der Handhabung Sicherheitskleidung/-schuhe und schnittfeste Schutzhandschuhe tragen!
- Bei allen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Sicherheits- und Arbeitsvorschriften (EN 50 110, IEC 60364-1) beachten.
- Sicherungen dürfen nur ersetzt und nicht repariert oder überbrückt werden. Die Angaben für die maximale Vorsicherung sind unbedingt zu beachten (siehe Technische Daten). Nur die im elektrischen Schaltplan vorgesehenen Sicherungen einsetzen.
- Durch generatorischen Betrieb können gefährliche Spannungen auftreten (siehe Sicherheitshinweise)!
- Halten Sie die Luftwege des Ventilators frei - Gefahr durch herausfliegende Gegenstände!
- Achten Sie auf schwingungsarmen Lauf!

- Je nach Einsatzbereich und Fördermedium unterliegt das Laufrad einem natürlichen Verschleiß. Ablagerungen am Laufrad können zu Unwucht und damit zu Schäden (Gefahr eines Dauerbruchs) führen. Das Laufrad kann bersten!
- Bei Förderung stark aggressiver Medien, für die das Produkt nicht geeignet ist, besteht durch massive Korrosion die Gefahr eines Laufradbruchs. Derartig korrodierte Räder sind unverzüglich zu ersetzen.
- Ablagerungen am Motor – insbesondere an den Kühlrippen und in Vertiefungen am Rotor – können zu verminderter Kühlung und einem vorzeitigen Abschalten des Motors führen. Ablagerungen daher rechtzeitig entfernen (siehe Kapitel: Reinigung).
- Wartungsintervalle nach Verschmutzungsgrad des Laufrades!
- Überprüfen Sie den Ventilator in regelmäßigen Abständen (Empfehlung: alle 6 Monate) auf mechanische Schwingungen. Beachten Sie die in der ISO 14694 angegebenen Grenzwerte und führen Sie bei Überschreiten Abstellmaßnahmen durch (z. B. Nachwuchten durch Fachpersonal).
- Laufrad, insbesondere Schweißnähte auf eventuelle Rissbildung überprüfen.
- Instandsetzung z. B. durch Schweißen ist verboten!
- Aufgeschraubte Räder bzw. Flügel dürfen nur durch autorisierte Personen der ZIEHL-ABEGG SE getauscht werden, für Schäden aufgrund unsachgemäßer Reparatur haftet der Hersteller nicht.
- Wenden Sie sich zum Lagertausch, sowie bei allen anderen Schäden (z. B. an Wicklung) an unsere Serviceabteilung.
- Regelmäßige Inspektion, gegebenenfalls Reinigung der Ablagerungen ist erforderlich, um Unwucht und Zusetzen der Kondenswasser-Abflusslöcher durch Verschmutzung zu vermeiden.
- Beim Öffnen der Kabelverschraubungen am Ventilator / Motor den Zustand der Verschraubungen und Dichtungen überprüfen. Defekte oder spröde Verschraubungen und Dichtungen unbedingt erneuern.

**Information**

Rückmeldenummer für Rückfragen oder im Servicefall siehe Leistungsschild.

Wenn das Leistungsschild nicht mehr lesbar sein sollte, die zusätzlich eingravierte Rückmelde-
nummer angeben (abhängig von Motorbauart vorhanden). Je nach Motorbaugröße befindet sich diese
unter dem aufgeklebten Leistungsschild oder auf dem Statorflansch (bei Außenläufermotoren).

8.2 Reinigung**Gefahr durch elektrischen Strom**

Der Motor ist von der Spannung zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern!

Säubern Sie den Durchströmungsbereich des Ventilators.

Achtung!

- Zur Reinigung dürfen keine aggressiven, lacklösenden Reinigungsmittel verwendet werden.
- Es ist darauf zu achten, dass kein Wasser in das Motorinnere und die Elektronik (z. B. durch direkten Kontakt mit Dichtungen oder Motoröffnungen) gelangt, Schutzart (IP) beachten.
- Die zur Einbaulage passenden Kondenswasser-Abflusslöcher (falls vorhanden) müssen auf freien Durchgang geprüft werden.
- Bei nichtsachgemäßen Reinigungsarbeiten wird bei unlackierten / lackierten Ventilatoren keine Gewährleistung bezüglich Korrosionsbildung / Lackhaftung übernommen.
- Um Feuchtigkeitsansammlung im Motor zu vermeiden, muss der Ventilator vor dem Reinigungsprozess mindestens 1 Stunde mit 80 bis 100 % der maximalen Drehzahl betrieben werden!
- Nach dem Reinigungsprozess muss der Ventilator zum Trocknen mindestens 2 Stunden mit 80 bis 100 % der maximalen Drehzahl betrieben werden!

9 Anhang

9.1 Technische Daten

| | |
|---|---|
| Netzspannung* (siehe Leistungsschild) | 1 ~ 200...277 V, 50/60 Hz 3 ~ 200...240 V, 50/60 Hz 3 ~ 380...480 V, 50/60 Hz 3 ~ 200...480 V, 50/60 Hz (Ausführungen für DC Spannungsversorgung auf Anfrage) |
| Maximale Vorsicherung** | 16 A für alle Typen 1 ~ und 3 ~ |
| Max. Grenzlastintegral des Einschaltstromes ca. | 1,22 A ² s |
| Taktfrequenz | 16 kHz |
| Eingangswiderstand für Drehzahlvorgabesignal | R _i > 100 kΩ |
| Spezifikation Vorgabesignal PWM | Spannung: 15...28 VDC Taktfrequenz: 1...10 kHz Tastverhältnis: 0...100 % |
| Spannungsversorgung für externe Geräte | +10 V, I _{max} 10 mA (kurzschlussfest) +24 V ±20 %, I _{max} 70 mA |
| Digital Eingang "D1" | Eingangswiderstand: R _i ca. 4 kΩ Spannungsbereich high Pegel: 10...30 V DC Spannungsbereich low Pegel: 0...4 V DC |
| Betriebsart des Motors/Ventilators | Dauerbetrieb mit gelegentlichen Anläufen (S1) nach DIN EN 60034-1:2011-02. Gelegentlicher Anlauf zwischen -35 °C und -25 °C ist zulässig. Dauerhafter Betrieb unter -25 °C nur mit speziellen Lagern für Kälteanwendungen auf Anfrage möglich. |
| Zulässige minimale und maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb | Die für den jeweiligen Ventilator gültige minimale und maximale Umgebungstemperatur entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation des Produktes. Der Betrieb unter -25 °C, sowie ein Teillastbetrieb bei Kälteanwendungen, ist nur mit speziellen Lagern für Kälteanwendungen auf Anfrage möglich. Sind im Ventilator spezielle Kältelager verbaut, beachten Sie bitte die zulässigen Maximaltemperaturen in der technischen Dokumentation des Produktes. Um Kondensation zu vermeiden muss der Antrieb für Wärmezufuhr kontinuierlich mit Strom versorgt werden, bei Unterbrechungen so, dass der Kondensationspunkt durch Abkühlung nicht auftritt. |
| Zulässiger Temperaturbereich für Lagerung und Transport | -40...+80 °C |
| Zulässige Aufstellungshöhe | 0...4000 m über N.N. ≤ 1000 m: keine Einschränkung > 1000 m: max. zulässiger Eingangsstrom = Stromangabe Leistungsschild minus 5 % / 1000 m > 2000 m: max. zulässige Netzspannung = max. Spannungsangabe Leistungsschild minus 1,29 % / 100 m |

| | |
|--|--|
| Zulässige relative Feuchte | Der Motor ist für eine rel. Luftfeuchte von 100 % bei Kontinentalklima ohne weitere Umwelteinflüsse freigegeben. Darüber hinausgehende Umgebungsbedingungen auf Anfrage. |
| Kugellagerlebensdauer | Die gemäß Standardberechnungsverfahren ermittelte Lagergebrauchsdauererwartung der motorintegrierten Kugellager ist maßgeblich von der Fettgebrauchsdauer F10h bestimmt und beträgt bei Standardanwendung unter Berücksichtigung eines Temperatur- und Lastkollektivs ca. 30.000 - 40.000 Betriebsstunden. Der Ventilator bzw. Motor ist durch Verwendung von Kugellagern mit „Lebensdauerschmierung“ wartungsfrei. Nach Erreichen der Fettgebrauchsdauer F10h ist u.U. ein Lageraustausch erforderlich. Die Lagergebrauchsdauererwartung kann sich gegenüber dem genannten Wert verändern, wenn Betriebsbedingungen wie erhöhte Vibrationen, erhöhte Schocks, erhöhte oder zu niedrige Temperaturen, Feuchtigkeit, Schmutz im Kugellager oder ungünstige Regelungsarten gegeben sind. Eine Lebensdauerberechnung für spezielle Anwendungen kann auf Wunsch erstellt werden. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit für die Normspannungen 230 / 400 V nach IEC 60038 | Störaussendung gemäß EN IEC 61000-6-3 (Wohnbereich) |
| | Störfestigkeit gemäß EN IEC 61000-6-2 (Industriebereich) |
| Oberschwingungsströme | Bei 1 ~ Typen Aktive Leistungsfaktor Anpassung für sinusförmige Stromaufnahme (PFC = Power - Factor - Correction), Oberschwingungsströme gemäß EN 61000-3-2 sind garantiert. |
| | Bei 3 ~ Typen Gemäß EN 61000-3-2 (siehe Montageanleitung / Elektrische Installation / EMV-gerechte Installation / Oberschwingungsströme bei 3 ~ Typen). |
| Kontaktbelastung des internen Relais | AC 250 V 2 A |
| Max. Ableitstrom gemäß den definierten Netzwerken der EN 60990 | < 3,5 mA |
| dB(A) Werte | siehe Produktkatalog |
| Schutzart des Motors nach EN 60529 | IP54 |

- * *Bezüglich des Netzanschlusses sind diese Geräte laut der zugehörigen EN 61800-3 als Geräte der Kategorie "C2" einzuordnen. Die erhöhten Anforderungen an die Störaussendung > 2 kHz für Geräte der "C1" Kategorie werden zudem eingehalten.*
- ** *Max. Vorsicherung bauseits (Leitungsschutzsicherung) nach EN 60204-1 Klassifikation VDE0113 Teil 1 (siehe auch Montageanleitung / Elektrische Installation / Spannungsversorgung / Leitungsschutzsicherung).*

| Für Motoren / Ventilatoren mit entsprechendem Prüfzeichen (siehe Leistungsschild) | | |
|---|--|------------------------------------|
| Authorization: | FILE No. E213826 | UL 508c |
| |  | Power Conversion Equipment 62BN |
| Environment type rating: 3 | | |

| Für Motoren / Ventilatoren mit entsprechendem Prüfzeichen (siehe Leistungsschild) | | |
|---|--|------------------------------------|
| Authorization: | FILE No. E213826 | UL 508c |
| |  | Power Conversion Equipment 62BN |
| Environment type rating: 3 | | |

9.2 UL-Spezifikationen

9.2.1 UL: Bemessungsangaben

RATINGS:

| Model | Input at 50 / 60 Hz | Output | Ambient Temperature [C°] |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| MK116 | | | |
| MK 116-#I#.07.#A MK 116-#I#.11.#A | 3x 380–480 Vac, 2500 W, 4.0-3.2 A | 2400 W / 16 kHz 4.7 A, 460 Vac (rms) | 40 |
| MK 116-#I#.##.#A-A16 MK116-0009, MK116-0017 | 3x 380–480 Vac, 2500 W, 3.2-3.6 A | 2350 W / 16 kHz 4.4 A, 460 Vac (rms) | 60 |
| MK 116-#I#.07.#B MK 116-#I#.11.#B MK 116-#I#.##.#B-A16 MK116-0010, MK116-0018 | 3x 380–480 Vac, 1560-1880 W, 2.4 A | 1480-1780 W / 16 kHz 2.3 A, 460 Vac (rms) | 70 |
| MK 116-#I#.07.#C MK 116-#I#.11.#C MK 116-#I#.##.#C-A19 MK116-0008, MK116-0023 | 3x 200–240 Vac, 1900-2300 W, 6.1 A | 1800-2175 W / 16 kHz / 6.6 A, 215 Vac (rms) | 40 |
| MK 116-#I#.07.#F MK 116-#I#.11.#F MK 116-#I#.##.#F-A17 MK116-0013, MK116-0020 | 3x 200–240 Vac, 1650-2000 W, 5.4 A | 1550-1900 W / 16kHz / 5.7 A, 215 Vac (rms) | 60 |
| MK 116-#I#.07.#G MK 116-#I#.11.#G MK 116-#I#.##.#G-A18 MK116-0015, MK116-0022 | 3x 200–240 Vac, 1050-1300 W, 3.9 A | 1000-1200 W / 16kHz / 3.7 A, 215 Vac (rms) | 70 |
| MK 116-#I#.07.#H MK 116-#I#.11.#H MK 116-#I#.##.#H-A16 MK116-0011, MK116-0019 | 1x 200–277 Vac, 1440 W, 5.2 A | 1320 W / 16 kHz 3.3 A, 340 Vac (rms) | 40 |
| MK 116-#I#.07.#I MK 116-#I#.11.#I MK 116-#I#.##.#I-A19 MK116-0012, MK116-0021 | 1x 200–277 Vac, 1440 W, 5.2 A | 1320 W / 16 kHz 3.3 A, 340 Vac (rms) | 50 |
| MK 116-#I#.07.#J MK 116-#I#.11.#J MK 116-#I#.##.#J-A19 MK116-0012, MK116-0021 | 1x 200–277 Vac, 900 W, 3.3 A | 830 W / 16 kHz 2.3 A, 340 Vac (rms) | 60 |
| MK 116-#I#.07.#K MK 116-#I#.11.#K MK 116-#I#.##.#K-A19 MK116-0012, MK116-0021 | 1x 200–277 Vac, 750 W, 2.7 A | 690 W / 16 kHz 1.2 A, 340 Vac (rms) | 70 |
| MK 116-#I#.07.#L MK 116-#I#.11.#L MK 116-#I#.##.#L-A19 MK116-0012, MK116-0021 | 3x 380-480 Vac at 4000 W, 6.15-5.0 A | 3880 W/16 kHz 5.8 A, 436 Vac (rms) | 60 |
| MK 116-#I#.07.#M MK 116-#I#.11.#M MK 116-#I#.##.#M-A19 MK116-0012, MK116-0021 | 3x 380–480 Vac 3050 W 4.1 A | 2960 W / 16 kHz 4.0 A, 422 Vac (rms) | 70 |
| MK 116-#I#.07.#N MK 116-#I#.11.#N MK 116-#I#.##.#N-A18 MK116-0015, MK116-0022 | 3x 200–240 Vac 3090 W, 8.1 A | 3000 W / 16 kHz 9.2 A, 218 Vac (rms) | 40 |
| MK 116-#I#.07.#O MK 116-#I#.11.#O MK 116-#I#.##.#O-A18 MK116-0015, MK116-0022 | 3x 200–240 Vac 2850 W, 7.6 A | 2770 W / 16 kHz 8.6 A, 218 Vac (rms) | 50 |
| MK 116-#I#.07.#P MK 116-#I#.11.#P MK 116-#I#.##.#P-A18 MK116-0015, MK116-0022 | 3x 200–240 Vac 2670 W, 7 A | 2590 W / 16 kHz 8.1 A, 218 Vac (rms) | 60 |
| MK 116-#I#.07.#Q MK 116-#I#.11.#Q MK 116-#I#.##.#Q-A18 MK116-0015, MK116-0022 | 3x 200–240 Vac 2400 W, 6.4 A | 2330 W / 16 kHz 7.4 A, 218 Vac (rms) | 70 |
| MK 116-#I#.07.#R MK 116-#I#.11.#R MK 116-#I#.##.#R-A16 MK116-0011, MK116-0019 | 3x 200–480 Vac 1300-2500 W, 4.0-3.2 A | 2400 W / 16 kHz 4.7 A, 460 Vac (rms) | 40 |
| MK 116-#I#.07.#S MK 116-#I#.11.#S MK 116-#I#.##.#S-A16 MK116-0011, MK116-0019 | 3x 200–480 Vac 1180-2500 W, 3.2-3.6 A | 2350 W / 16 kHz 4.4 A, 460 Vac (rms) | 60 |
| MK 116-#I#.07.#T MK 116-#I#.11.#T MK 116-#I#.##.#T-A16 MK116-0011, MK116-0019 | 3x 200–480 Vac 820-1880 W, 2.4 A | 1780 W / 16 kHz 2.3 A, 460 Vac (rms) | 70 |
| MK 116-#I#.07.#U MK 116-#I#.11.#U MK 116-#I#.##.#U-A19 MK116-0012, MK116-0021 | 1x 100–130 Vac, 630 W, 4.9 A | 580 W / 16 kHz 1.45 A, 240 Vac (rms) | 40 |
| MK 116-#I#.07.#V MK 116-#I#.11.#V MK 116-#I#.##.#V-A19 MK116-0012, MK116-0021 | 1x 100–130 Vac, 615 W, 4.7 A | 565 W / 16 kHz 1.40 A, 240 Vac (rms) | 50 |
| MK 116-#I#.07.#W MK 116-#I#.11.#W MK 116-#I#.##.#W-A19 MK116-0012, MK116-0021 | 1x 100–130 Vac, 620 W, 4.8 A | 570 W / 16 kHz 1.40 A, 240 Vac (rms) | 60 |
| MK 116-#I#.07.#X MK 116-#I#.11.#X MK 116-#I#.##.#X-A19 MK116-0012, MK116-0021 | 1x 100–130 Vac, 520 W, 4.0 A | 470 W / 16 kHz 1.20 A, 240 Vac (rms) | 70 |
| MK152 | | | |
| MK 152-#I#.11.#A MK 152-#I#.17.#A MK 152-#I#.24.#A MK152-#I#.##.#A-A17 MK152-0008, MK152-0015 | 3x 380–480 Vac 4100 W, 6.6-5.2 A | 3950 W / 16 kHz 7.2 A, 460 Vac (rms) | 50 |
| MK 152-#I#.11.#B MK 152-#I#.17.#B MK 152-#I#.24.#B MK152-#I#.##.#B-A18 MK152-0012, MK152-0019 | 3x 380–480 Vac 4100 W, 6.6-5.2 A | 3950 W / 16 kHz 7.2 A, 460 Vac (rms) | 60 |
| MK 152-#I#.11.#C MK 152-#I#.17.#C MK 152-#I#.24.#C MK152-#I#.##.#C-A18 MK152-0012, MK152-0019 | 3x 380–480 Vac 3180-4020 W, 5.1 A | 3020-3820 W / 16 kHz 5.0 A, 460 Vac (rms) | 70 |
| MK 152-#I#.11.#D MK 152-#I#.17.#D MK 152-#I#.24.#D MK152-#I#.##.#D-A18 MK152-0012, MK152-0019 | 3x 200–240 Vac 3050-3650 W, 9.7 A | 2900-3450 W / 16 kHz 10.5 A, 215 Vac (rms) | 40 |
| MK 152-#I#.11.#E MK 152-#I#.17.#E MK 152-#I#.24.#E MK152-#I#.##.#E-A18 MK152-0012, MK152-0019 | 3x 200–240 Vac 3050-3650 W, 9.7 A | 2900-3450 W / 16 kHz 10.5 A, 215 Vac (rms) | 50 |
| MK 152-#I#.11.#F MK 152-#I#.17.#F MK 152-#I#.24.#F MK152-#I#.##.#F-A18 MK152-0012, MK152-0019 | 3x 200–240 Vac 2650-3150 W, 8.6 A | 2500-3000 W / 16 kHz 9.1 A, 215 Vac (rms) | 60 |
| MK 152-#I#.11.#G MK 152-#I#.17.#G MK 152-#I#.24.#G MK152-#I#.##.#G-A18 MK152-0012, MK152-0019 | 3x 200–240 Vac 1650-1950 W, 6 A | 1550-1850 W / 16 kHz 5.7 A, 215 Vac (rms) | 70 |

| Model | Input at 50 / 60 Hz | Output | Ambient Temperature [C°] |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------|
| MK 152-#I#.11.#D | 3x 380–480 Vac, 2500 W, 4.0-3.2 A | 2400 W / 16 kHz 4.7 A, 460 Vac (rms) | 50 |
| MK 152-#I#.17.#D | 3x 380–480 Vac, 2500 W, 3.2-3.6 A | 2350 W / 16 kHz 4.4 A 460 Vac (rms) | 60 |
| MK 152-#I#.24.#D MK152-#I#.##.#D-A18 MK152-0012, MK152-0019 | 3x 380–480 Vac, 1560-1880 W, 2.4 A | 1480-1780 W / 16 kHz 2.3 A 460 Vac (rms) | 70 |
| MK 152-#I#.11.#E | 3x 200–240 Vac, 1900-2300 W, 6.1 A | 1800-2175 W / 16 kHz / 6.6 A 215 Vac (rms) | 50 |
| MK 152-#I#.17.#E | 3x 200–240 Vac, 1650-2000 W, 5.4 A | 1550-1900 W / 16 kHz / 5.7 A 215 Vac (rms) | 60 |
| MK 152-#I#.24.#E MK152-#I#.##.#E-A17 MK152-0011, MK152-0018 | 3x 200–240 Vac, 1050-1300 W, 3.9 A | 1000-1200 W / 16 kHz / 3.7 A 215 Vac (rms) | 70 |
| MK 152-#I#.11.#F | 3x 380–480 Vac 6000 W, 7.6 A | 5850 W / 16 kHz, 11.9-9.3 A, 360-460 Vac (rms) | 40 |
| MK 152-#I#.17.#F | 3x 380–480 Vac 5600 W, 7.1 A | 4790 W / 16 kHz 9.7-7.6 A, 360-460 Vac (rms) | 50 |
| MK 152-#I#.24.#F MK152-#I#.##.#F-A18 MK152-0013, MK152-0020 | 3x 380–480 Vac 4600 W, 6.0 A | 3720 W / 16 kHz 7.2-5.9 A, 360-460 Vac (rms) | 60 |
| | 3x 380–480 Vac 3200 W, 4.2 A | 2660 W / 16 kHz 5.4-4.2 A, 360-460 Vac (rms) | 70 |
| MK 152-#I#.11.#G | 3x 200–480 Vac 2500-6000 W, 7.6 A | 4500-5700 W / 16 kHz, 8.7 A, 180-440 Vac (rms) | 40 |
| MK 152-#I#.17.#G | 3x 200–480 Vac 2300-5600 W, 7.1 A | 4200-5300 W / 16 kHz 8 A, 180-440 Vac (rms) | 50 |
| MK 152-#I#.24.#G MK152-#I#.##.#G-A18 MK152-0014, MK152-0021 | 3x 200–480 Vac 1900-4600 W, 6.0 A | 3450-4370 W / 16 kHz 6.6 A, 180-440 Vac (rms) | 60 |
| | 3x 200–480 Vac 1300-3200 W, 4.2 A | 2400-3040 W / 16 kHz 4.6 A, 180-440 Vac (rms) | 70 |
| MK 152-#I#.11.#H | 3x 200–480 Vac 3000-4100 W, 9.7-5.5 A | 2850-3900 W / 16 kHz 10.3-5.8 A, 180-440 Vac (rms) | 50 |
| MK 152-#I#.17.#H | 3x 200–480 Vac 2600-4100 W, 8.6-5.6 A | 2470-3900 W / 16 kHz 9-5.8 A, 180-440 Vac (rms) | 60 |
| MK 152-#I#.24.#H MK152-#I#.##.#H-A17 MK152-0009, MK152-0016 | 3x 200–480 Vac 1600-3000 W, 6.0-4.7 A | 1500-2850 W / 16 kHz 5.5-4.3 A 180-440 Vac (rms) | 70 |
| MK 152-#I#.##.#A-A21 MK152-0022 | 3x 380–480 Vac 2600 W, 4.1-3.3 A | 2500 W 5.2 A, 0-460 Vac (rms) | 40 |
| MK 152-#I#.##.#A-A22 MK152-0023 | 3x 200–240 Vac 1300 W, 4.1-3.3 A | 1250 W 5.2 A, 0-230 Vac (rms) | 40 |

#: Platzhalter siehe ZIEHL-ABEGG Bezeichnung

Die Leistungsdaten des Motors im Ventilator stehen neben den obigen Angaben auf dem Leistungsschild.

9.2.2 UL: Überlastschutz

Die integrierten drehzahlveränderlichen Antriebe sind mit einem fest eingestellten Motorüberlastschutz und einem fest eingestellten Kurzschlusschutz ausgerüstet.

Der fest eingestellte Motorüberlastschutz schützt den Motor bei Überlastbedingungen durch Reduzierung des Stromflusses zu den internen Motorausgangsklemmen. Dieser Schutz wird durch einen Algorithmus erzielt, der auf den I^2t Wert des Motorstromes basiert.

Die Überlastschutz Sicherheit ist optimal ausgelegt auf die Spezifikation des Motors und letztendlich auf die Anwendung des integrierten drehzahlveränderlichen Antriebs. Das ist typischerweise 100 % des Stromes unter Vollast.

Der fest eingestellte Kurzschlusschutz wirkt durch Veränderung des Stromflusses zu den internen Motorausgangsklemmen, hierzu wird der Ausgangsstrom und die Busspannung gemessen. Der Schutz des Motors besteht aus Hardware und Software.

9.2.3 UL: Bemessung Kurzschlussstrom



Die integrierten drehzahlveränderlichen Antriebe sind dafür geeignet in einem Stromkreis eingesetzt zu werden, der nicht mehr als 100 kA RMS symmetrisch liefern kann. Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Die Sicherungen für den Kurzschlussschutz müssen den Anforderungen der UL248 entsprechen. Versuche wurden mit RK Sicherungen ohne Halbleiterschutz durchgeführt:

| Sicherungs-klasse | Maximale Spannung AC | Bemessung der Sicherung | benutzter Motortyp |
|-------------------|----------------------|--|---|
| RK1 | 277 V | 15 A / 600 V (z. B. Ferraz Shawmut / TRS15R)) | MK116- #I#.#.#.#C MK116-0008 MK116-0023 MK116-0016 MK116-0025 |
| RK1 | 130 V | 10 A / 250 V (z. B. Ferraz Shawmut / TRS10R) | MK116- #I#.#.#.#I |
| RK1 | 130 V | 15 A / 250 V (z. B. Ferraz Shawmut / TRS15R) | MK116-0012 MK116-0021 |
| CC, J, T | 240 V | 15 A / 600 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR15R) | MK152-0011 MK152-0018 |
| RK5 | 240 V | 25 A / 250 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR25R) | MK116- #I#.#.#.#B MK116- #I#.#.#.#G MK116-0010 MK116-0018 |
| RK5 | 240 V | 25 A / 250 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR50R) | MK152-0023 MK152-0025 |
| RK5 | 240 V | 50 A / 250 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR25R) | MK152- #I#.#.#.#B |
| CC, J, T | 240 V | 50 A / 250 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR50R) | MK152-0012 MK152-0019 MK116-0022 MK116-0015 |
| RK5 | 480 V | 15 A / 600 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR15R) | MK116- #I#.#.#.#A MK116- #I#.#.#.#F MK116- #I#.#.#.#H MK152- #I#.#.#.#D MK152- #I#.#.#.#E MK116-0009 MK116-0017 MK116-0011 MK116-0019 |
| CC, J, T | 480 V | 15 A / 600 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR15R) | MK116-0013 MK116-0020 MK152-0010 MK152-0017 |
| RK5 | 480 V | 20 A / 600 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR20R) | MK152- #I#.#.#.#A MK152- #I#.#.#.#H |
| RK5 | 480 V | 25 A / 600 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR25R) | MK152- #I#.#.#.#F MK152- #I#.#.#.#G |
| CC, J, T | 480 V | 25 A / 600 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR25R) | MK152-0013 MK152-0020 MK152-0014 MK116-0024 MK116-0014 |
| RK5 | 480 V | 25 A / 600 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR25R) | MK152-0022 MK152-0024 |

| Sicherungs- klasse | Maximale Spannung AC | Bemessung der Sicherung | benutzter Motortyp |
|--|-------------------------|--|--|
| CC, J, T | 480 V | 30 A / 600 V (z. B. Ferraz Shawmut / TR30R) | MK152-0015 MK152-0009 MK152-0016 MK152-0008 |
| <p>Der integrierte fest eingestellte Kurzschlusschutz bietet keinen Schutz für den Endstromkreis. Der Schutz für den Endstromkreis muss gemäß den nationalen Elektrischen Richtlinien ausgeführt werden, dieser muss zusätzlich allen lokalen Richtlinien oder gleichwertigen entsprechen.</p> | | | |

9.3 Anschlussplan



MOEA03K1
25.05.2012

- 1 Netzspannung Leistungsschild
- 2 Kontaktbelastung max. AC 250 V 2 A
- 3 Externe Drehzahlvorgabe
- 4 Eingang 0...10 V
- 5 PWM Eingang, f = 1...10 kHz

Weitere Angaben unbedingt beachten siehe Spannungsversorgung!



UL: Eingang (Netz)

Es müssen Kupfer Anschlussleitungen mit einer Isolationstemperatur von mindestens 80 °C eingesetzt werden!

9.4 EG-Einbauerklärung

- Original -
(deutsch)

ZA87-D 2022/17 Index 012

im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG,
Anhang II B

Die Bauform der unvollständigen Maschine:

Axialventilator DN., FA., FB., FC., FE., FF., FG., FH., FL., FN., FP., FS., FT., FV., VN., VR.,
ZC., ZF., ZG., ZN..Radialventilator ER., GR., HR., RA., RD., RE., RF., RG., RH., RK., RM.,
RR., RZ., WR..Querstromventilator QD., QG., QK., QR., QT.,

Die Motorbauart:

Asynchron-Innen- oder -Außenläufermotor (auch mit integriertem Frequenzumrichter) Elektronisch
kommutierter Innen- oder Außenläufermotor (auch mit integriertem EC-Controller)

entspricht den Anforderungen von Anhang I Artikel 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 der EG-Richtlinie
Maschinen 2006/42/EG.

Hersteller ist die **ZIEHL-ABEGG SE**
Heinz-Ziehl-Straße
D-74653 Künzelsau

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

| | |
|-------------------|--|
| EN 60204-1:2018 | Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen |
| EN ISO 12100:2010 | Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung |
| EN ISO 13857:2019 | Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen |
| Hinweis: | Die Einhaltung der EN ISO 13857:2019 bezieht sich nur dann auf den montierten Berührschutz, sofern dieser zum Lieferumfang gehört. |

Die speziellen Technischen Unterlagen gemäß Anhang VII B sind erstellt und vollständig vorhanden.

Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen sind nachfolgende Personen,
Anschrift siehe oben.

Auf begründetes Verlangen werden die speziellen Unterlagen an die staatliche Stelle übermittelt. Die
Übermittlung kann elektronisch, auf Datenträger oder auf Papier erfolgen. Alle Schutzrechte
verbleiben bei o. g. Hersteller.

Die Inbetriebnahme dieser unvollständigen Maschine ist so lange untersagt, bis sichergestellt ist, dass die Maschine, in die sie eingebaut wurde, den Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen entspricht.

Künzelsau, 27.04.2022
(Ort, Datum der Ausstellung)

ZIEHL-ABEGG SE
Tobias Gauss
Stellvertretender Leiter Technik Lufttechnik
(Name, Funktion)



(Unterschrift)

ZIEHL-ABEGG SE
Moritz Krämer
Leiter Elektrische Systeme
(Name, Funktion)



(Unterschrift)

9.5 UKCA Declaration of Incorporation

- Original -
(english)

ZA87_UK-GB
2022/17 Index 002

**as defined by the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
No. 1597, PART 2 / Annex II B**

The design of the incomplete machine:

Axial fan DN., FA., FB., FC., FE., FF., FG., FH., FL., FN., FP., FS., FT., FV., VN., VR., ZC., ZF., ZG., ZN..Centrifugal fan ER., GR., HR., RA., RD., RE., RF., RG., RH., RK., RM., RR., RZ., WR..Cross-flow fan QD., QG., QK., QR., QT.,

The motor type:

Asynchronous internal or external rotor motor (also with integrated frequency inverter)Electronically commutated internal or external rotor motor (also with integrated EC controller)

complies with the requirements in Annex I, Articles 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 in Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597.

The manufacturer is **ZIEHL-ABEGG SE**
 Heinz-Ziehl-Straße
 D-74653 Künzelsau

The following harmonised standards have been used:

| | |
|-------------------|--|
| EN 60204-1:2018 | Safety of machinery; electrical equipment of machines; Part 1: General requirements |
| EN ISO 12100:2010 | Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction |
| EN ISO 13857:2019 | Safety of machinery; safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs |
| Note: | The maintenance of the EN ISO 13857:2019 relates only to the installed accidental contact protection, provided that it is part of the scope of delivery. |

The specific technical documentation in accordance with Annex VII B has been written and is available in its entirety.

The following persons are authorized to compile the technical documents, address see above.

The specific documentation will be transmitted to the official authorities on justified request. The transmission can be electronic, on data carriers or on paper. All industrial property rights remain with the above-mentioned manufacturer.

It is prohibited to commission this incomplete machine until it has been secured that the machine into which it was incorporated complies with the stipulations of the Machinery (Safety) Regulations.

Künzelsau, 27.04.2022
(location, date of issue)

ZIEHL-ABEGG SE
Tobias Gauss
Deputy Head of Technics Ventilation
Technology
(name, function)



(signature)

ZIEHL-ABEGG SE
Moritz Krämer
Head of Electrical Systems
(name, function)



(signature)

9.6 Stichwortverzeichnis

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------|-------|
| A | | S | |
| Ableitstrom | 43 | Schalleistungspegel | 34 |
| Anziehdrehmomente | 17 | Schwingungen | 35 |
| Aufstellung | 12 | Schwingungsamplitude | 35 |
| | | Sicherheitsabstände | 11 |
| | | Steuerleitungen | 27 |
| C | | T | |
| CEC | 27 | Taktfrequenz | 42 |
| E | | Technische Daten | 3, 42 |
| Edelstahl | 17 | Temperaturmanagement | 38 |
| Ein-Quadrantenbetrieb | 9 | | |
| Eingangswiderstand | 42 | U | |
| Einschraublänge | 17 | Unwucht | 37 |
| ErP-Verordnung | 9 | | |
| F | | V | |
| Fehlerstrom-Schutzeinrichtung | 30 | Ventilator-kategorie | 35 |
| Freigabe | 32 | Vorgabesignal | 31 |
| | | Vorsicherung | 43 |
| G | | Z | |
| Gewindegröße | 17 | zündfähige Atmosphäre | 9 |
| I | | | |
| IT-System | 29 | | |
| K | | | |
| Kamin | 16 | | |
| Kondenswasser-Abflussloch | 14, 17 | | |
| Kühlung | 41 | | |
| L | | | |
| Lager | 37 | | |
| Lagertausch | 41 | | |
| Lasttraverse | 11 | | |
| Lebensdauer | 9 | | |
| Leistungselektronik | 30 | | |
| Leistungsschild | 41 | | |
| Leitungsschutz | 28 | | |
| Luftstrom | 40 | | |
| N | | | |
| NEC | 27 | | |
| NFPA79 | 24 | | |
| P | | | |
| PFC | 30 | | |
| R | | | |
| RCD | 30 | | |
| Reibwert | 17 | | |
| Relais | 33 | | |
| Relaisausgang | 33 | | |

9.7 Herstellerhinweis

Unsere Produkte sind nach den einschlägigen internationalen Vorschriften gefertigt. Haben Sie Fragen zur Verwendung unserer Produkte oder planen Sie spezielle Anwendungen, wenden Sie sich bitte an:

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Künzelsau
Telefon: +49 (0) 7940 16-0
info@ziehl-abegg.de
http://www.ziehl-abegg.de

9.8 Servicehinweis

Bitte kontaktieren Sie bei technischen Fragen bei der Inbetriebnahme oder bei Störungen unseren technischen Support für Regelsysteme - Lufttechnik.

Telefon: +49 (0) 7940 16-800

Email: fan-controls-service@ziehl-abegg.de

Für Lieferungen außerhalb Deutschlands stehen weltweit Ansprechpartner in unseren Niederlassungen zur Verfügung, siehe www.ziehl-abegg.com.